

* Cement الإسمنت

1- ^{اسمنت} Cement + ^{ماء} water → ^{عجينة اسمنتية} Cement paste → ^{تقوى مع الوقت} hardness with time

2- ^{اسمنت} Cement + ^{ماء} water + ^(حصى وركام ناعم) fine aggregate (sand) → ^{ملاط اسمنت} Cement mortar

3- ^{اسمنت} Cement + ^{ماء} water + ^(حصى وركام خشن) Fine agg + ^(حصى وركام ناعم) Coarse agg → ^{اي نوع مادة بناء (اختياري)} optional (any other material)
→ Concrete ← ^{حافض} الخرسانة ← ^(pozzolans, admixtures, etc)


رقم (1) لا يستعمل [1] لأنه عالي جداً [2] لأنه متشقق

رقم (2) يستعمل لأغراض خاصة [1] لأنه عالي [2] لأنه متشقق
الرقم لا يتم تكملة نسبة إلى الخريف → استعمل حار وبارد في القمار والبلاط (في صناعة الخرسانة Concrete)
رقم (3) استعمل [1] لأنه رخيص plastering

→ Cement + water → Cement paste ← Hydration → ^{تفاعل كيميائي} hydration product (C, S, H gel) ← hardness with time
 $CaO \quad SiO_2 \quad H_2O \quad + \quad Ca(OH)_2$

→ Cement ? / Raw material ; ^{calcite} $CaCO_3$; ^{clay & shale} SiO_2 ; Al_2O_3 ; Fe_2O_3

Kiln في حطب لتسخين الاسمنت



→ ^{الاسمنت كحل بين حطاب حجارة} Klinker → ^{Crinding + add gypsum} → $CaSO_4 (2-4)\%$


material

12-Oct-2021

* **Curing** ← سقاية

Concrete ← خرسانة قنار لأنها قوية بالخريف لا تحتل قوة السن

strength



ذلك تحتل قوة الخريف

الخرسانة ← حرم مسدود عن السن

Fresh Concrete $\text{pH} \approx 13$ → يعني لا يتجمد

بأخفافة Ca(OH)_2 ← يساهم على حماية الحديد على تأخير الصدأ


إذا صارت الـ $\text{pH} \approx 10.5$ ← يبدأ الصدأ

وإذا صارت الـ $\text{pH} \approx 9.5$ ← يصبح الصدأ خطيراً



capillary pore

non capillary



Ca(OH)_2

leaching of Ca(OH)_2


- Normal Consistency and setting time.

* أي الاسمنت حستته لازم يحنق مجموعة من الخصائص وهي :

1] Setting time

1* **Dormant period** → مرحلة الخمول

تكوين الخرسانة بلاستيكية ، لدنة ، سهولة التشكيل



2* **Setting period** → مرحلة الشراء

تسارع التفاعلات الكيميائية وتصبح الخرسانة صلبة الشكل (تقوى)

حار عن تسارع التفاعل الجيومي

أدى إلى زيادة الـ strength

* حيث الباحثون لازم يكمن في المرحلة الأولى Dormant period

تحدد الفترة التي لازبط فيها الخرسانة (اصحها ، اوجها) → زمن الشك الابتدائي → "initial setting time"

الزمن الذي تحدد فيه دخل يلدخ (تلا دنت يلدخ) → زمن الشك النهائي → "Final setting time"

* مادة ممتصة ← ريارتر ← تزيد زمن الشك

3* **Hardening period** → مرحلة التصلب

تصبح الخرسانة مادة صلبة ، جاذرة

تركيب كبريتو الاسمنت

مادة تراكب الاسيد سيليكاتي C_3A

وكالسيوم الهيدروكسلايد C_2H

يتضمن $C_3A \leftarrow C_2H$

أول مادة تبدأ بالتفاعل عند الخلط

* False and Flash setting

- False set → the rapid development of rigidity in freshly mixed paste, plasticity can be regained

- Flash set → rapid development of rigidity but with evolution of considerable heat, plast. can't be reg.

[adding gypsum by 2-4%]

* **الحجب** تأخر التفاعل ، يدخل مع C_3A وتفاعل

ويكون مادة سمي ترزاجيت $tringit$ → تؤخر التفاعل

ولكن عيبها ← متقدمة ، حجمها اكبر من اعداد اشكاتها لها

False set ← يفتد فيها سهولة الحجب ، التفاعل على تزايد زمن الخلط

materials

14-oct-2021

Tests of cements

Consistency & setting times: vicat method

mixed

vicat apparatus


إعداد

Initial setting time

Initial setting time $\rightarrow$ الوقت الذي يبدأ فيه التصلب


25mm needle penetration

Final setting time $\rightarrow$ الوقت الذي يصبح فيه التصلب كاملاً



setting time by vicat use 1-mm needle

Normal consistency by
vicat use 10-mm rod



Tests of cement

Setting times: Gilmore method

Normal Consistency $\rightarrow$ الوقت الذي يبدأ فيه التصلب
Initial $\rightarrow$ الوقت الذي يصبح فيه التصلب كاملاً
Final $\rightarrow$ الوقت الذي يصبح فيه التصلب كاملاً

Compliance with specifications

According to

$\rightarrow$ vicat Apparatus $\rightarrow$ Ist must be ≥ 45 min $\rightarrow$ Fst must be ≤ 625 min

$\rightarrow$ Gilmore Apparatus $\rightarrow$ Ist must be ≥ 60 min $\rightarrow$ Fst must be ≤ 10 hours

Approximate Empirical Relations based on vicat test:

$\rightarrow$ Fst = $1.2(IST) + 90$ min / $\rightarrow$ FST = $1.5(IST) + 45$ min


* Strength of Cement :

Compressive

Tensile

direct

indirect



C + W + S

minimum 3 samples.

$\sigma_1, \sigma_2, \dots, \sigma_n$

$$\sigma_{AV} = \frac{\sum \sigma}{n}$$

Ex * tested 4 cubes $\rightarrow 30, 32, 36, 42$ Find accepted average.

$$\sigma_{AV} = \frac{(30+32+36+42)}{4} = 35 \text{ MPa}$$

معدل

Accepted av = $\sigma_{AV} \pm 0.10 (\sigma_{AV})$

$$= 35 \pm 0.1 (35) = 35.5 - 38.5 \text{ MPa}$$

$$\sigma_{accepted} = \frac{32+36}{2} = 34 \text{ MPa}$$

Ex $\rightarrow 10, 100, 100 \rightarrow 70 \pm 7 \rightarrow$ خارج النطاق

C + W + S $\rightarrow$

$\rightarrow$ ratio $\leftarrow$ نسبتي المواد

$\rightarrow$ C : W : S $\leftarrow$ نسبتي المواد والربط

	I	II	III	IV	V	
	OPC	MSRPC	RHPC	LHC	SRPC	
1	نسبة		نسبة الربط	نسبة الربط		
3	12		10			
7	14		14			
28	28		22			
Standard test	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	لا يوجد	28
القياس	القياس	القياس	القياس	القياس	القياس	

material

17 oct 2021

* Tensile :

pc → Briquette



$$\sigma_T = \frac{T}{A} = \sigma_{TAV} = \frac{\sum \sigma_T}{n}$$

accepted range $\sigma_{TAV} \pm 0.15 \sigma_{TAV}$

Ex* 5 briquettes → 3^x, 3.2[✓], 3.5[✓], 4.3^x, 4[✓] mpa

$$\sigma_{TAV} = \frac{\sum}{n} = 3.6 \text{ mpa}$$

Accept range : $3.6 \pm 0.15 (3.6) = 3.6 - 4.14$

$$= \frac{3.2 + 3.5 + 4}{3} = 3.57 \text{ mpa}$$

Material

21-oct-2021

المكونات الأساسية للأسمنت

- Basic Components

Chemical properties

بنا

Compound	oxide composition	Ratio
Tricalcium silicate $3CaSiO_2$	C_3S	25-65
Dicalcium silicate $2CaO.SiO_2$	C_2S	10-50
Tricalcium aluminate $3CaO.Al_2O_3$	C_3A	3-15
Tetracalcium Aluminaferriite $4CaO.Al_2O_3.Fe_2O_3$	C_4AF	5-15
Gypsum Alkalies	$CaSO_4$ Na_2O, K_2O	2-4 0.5-1.5

أثناء التصنيع
نضيفه

* النسب تتغير حسب نوع الاسمنت → يعني التحكم بالنسب يؤدي إلى تغيير نوع الاسمنت.

① * C_3A → Responsible for strength early ages (First 24 hours) → لقائه مع الكبريتات
السرعي واحد وأول واحد يبدأ بالتفاعل. ← تتفاعل مع الماء وتتجاذبة بقوة Flash Set

* $CaSO_4$ → prevent flash set by Ettringite, to do not harm concrete.

يضاف لمنع حدوث Flash Set ← أكثر من قبله تكسر الخرسانة (24%)

Ettringite → عبارة عن تفاعل C_3A مع الماء مع الكبريتات

Useful in delaying setting time → يؤدي إلى تأخير ال setting

← يزيد حجمها مع زيادة كميتها ← ذرات C_3A عالية ← تستغل هذه ذرات

كبريتات عالية ← تنتج كميات كبيرة من Ettringite فيؤدي إلى تكسر الخرسانة

② * C_2S → Effect → Responsible for strength age → between 1 and 14 days.

يكون بعد C_3A ← يبدأ التفاعل ببطء شديد ثم يسارع خلال الأيام الأولى

* C_2S → Responsible for strength late ages (After 24 hours)

المرحلة واحد والتفاعل، مسؤول عن قوة الخرسانة بعد أول اسبوعين إلى نهاية عمر الخرسانة

* C_4AF → minor effect. ← تأثير غير مهم → في ما يتعلق فيه

Material

21-08-2022

* المصطلح في المكونات (التي جالطها) يؤدي إلى تغيير نوع الإسمنت ومن ثم الاستعمال.
فهو يركز على التأثير على خصائص الخرسانة.

Main types of Cement

اسم مأخوذ من مقاطعة نورث لانج في إنجلترا - **portland Cement**

ولكن المصطلح الحالي هو إسمنت أساسي CaO و SiO_2 → بشكل أساسي.

هويتمكون من C_3S و C_2S و C_3A و C_4AF لكن أساسه مادة الخام (CaO, SiO_2).

بعد الاختلافات وجد انه ما ينتج كثير، يصير يدو تعديل لها حتى لا تفسد أو تفسد أو تفسد أخرى.
اختصاره يسمى عند الزميل C_3S, C_2S, C_3A **OPC** ^{حسبي} **ASTM type I** ^{نوعه} **Ordinary Portland Cement** ^{نوعه} **Rapid-hardening portland Cement (ASTM type III) - RHPc** ^{نوعه} **Low-heat portland Cement (type IV) - LHPc** ^{نوعه}

نسبته في (10-12) في 12 الساعات C_3A →

2- **Rapid-hardening portland Cement (ASTM type III) - RHPc** ^{نوعه}

سريع التصلب → يفسد الأعمال ويقوي الخرسانة بسرعة جاليد الشد (C_{3S}, C_{2S})

على سبيل المثال يفسد التفاعل → ينزود من C_3A حوالي 12-15% و C_2S وينتج C_3S

($C_3S - C_2S$) **Strength in first days** لأنه يسارع التفاعل.

C_2S → تليق → مع الزمن ال **Strength** يفسد أقل من الفاعل الأول

لكن يسارع جالعمال ويطي حرارة تدفي الخرسانة جالعمال الباردة

3- **Low-heat portland Cement - Modified portland Cement (type IV) - LHPc** ^{نوعه}

تم تزويد (طبي التفاعل C_2S) وتقليل سريع التفاعل ($C_3A - C_2S$).

لأن C_3A و $LHPc$ أقل من 10% / 15% / 20% أقل / و أكثر رفق تركيز الإسمنت لظن التفاعل يناسب جالعمال جالعمال.

* أيضاً يصلح للمناطق التي تتواجد فيها كميات خرسانية كثيرة والصعب فيها مستر مثل السور

* **Massive Concrete** الخرسانة الكتلية → الخرسانة ذات الكتلة الكبيرة →

عند الصب من الإسمنت البورتلندي تصبح الحرارة عالية → لتهدد → الخرسانة جالعمال → يتشقق الجدران

ذو $LHPc$ و ارتفاع حرارة طبي → تفاعل كيميائي طبي → لا يؤدي إلى تشقق داخل الخرسانة

21-oct-2020

الاسمنت مقاوم للكبريتات
Sulfate-Resisting PC

(ASTM type V) - SRPC

→ اعلیٰ حصہ
PC

تقليل كمية C_3A أقل من 5% وإذا ابتعدت عن (4%)

يستعمل إذا كانت الخرسانة ملاصقة لشيء فهو كسقيات

5 4/1 ← SPRC 10-12 Ordinary → 3A ← 12/10

* إذا حصى أساسيات ← تواجد فيها كلوريدات (ملح) ← إذا التربة فيها ملح

الكوكبيات تنقل داخل الخرسانة تدخل فيها وتصل الحديد التسليح ← جعل حيداً بشبه

البيسيت *Pitting Corrosion* ← يحدث بالتآكل في مناطق متفرقة على سطح المعدن نتيجة لتآكل موضعي في مناطق محددة (معدنية) بالتآكل الجير

✳ الـ C_3A ← قابل التفاعل مع الكلوريدات لإنتاج ملوحة مستمرة غير قابلة للتفاعل مع المواد الأخرى
كلوريدات C_3A → C_3A **Finest + stable material** **خجل** ← غير قابل للتفاعل → OPC أو RHPC أخضر

5 - Moderate sulfate-resisting Portland Cement (ASTM type 1) - MSRPC 5-1

لم تواجده عندى كالدوريات وكبعضيات

- كمية C_3A ثابتة 8% $\rightarrow$ حسنة مقاومة متوسطة للكلور (الأكسجين)

* أما لو كانت النسبة عالية من الكربونات، ولا اقل من 50%، فينقل

فرض البحر الميت

* Fineness of Cement ← إخوة الأسمنت

- is measured by the specific surface in m^2/kg or cm^2/g

الإسمنت الأبيض ← تفاعل أسرع ← RHPc ← لو كانت OPC / α ← RHPc ← 27%

6- special (ultra, extra) rapid-hardening portland cement - URHPC

نفس الخسيع RHPC بس أنعم بزيادة

Fineness of Cement

نخوة الإسمنت

* مجموع مساحة الأسطح الدقائقية (particulate) للإسمنت

* كلما زاد نخوة الإسمنت زاد انتشار الكيماويات وزادت درجة الحرارة

Fineness of Cement (المقاييس)

هو عبارة عن مجموع مساحة الأسطح الخارجية جميعها (m^2/Kg)

تتم حسب طرق مختلفة أشهرها 3 طرق المدونة 16 منشئة عليها

1 - wagner method

2 - Lea and Nurse method

3 - Nitrogen method

* تغيير الطريقة يؤدي إلى تغير النتيجة (تكون النتيجة مختلفة)

* الطريقة الثالثة (Nitrogen method) أكثر دقة لأنه جهاز حديث ودقيق

لنحقق هل أن دقائق الإسمنت بقيت جالاً particles فتجربتها

في مثلها إذا بقيت على أسطحها له مساحة سطحية $200 m^2/Kg$ كلما خالطت الماء لمزيد الاختبار

لأنهم يكتفون باستخدام الاختبار وتوضيح: "ويجب أن نذكر نوع الاختبار"

* الأكثر اختبارات شيوعاً "أولد ولفايت" "wagner method" "Lea and nurse method"

لأنها أحسنه رخيصة وسهلة الاستعمال. الجهاز الثالث موقد مغلي

* وحين نخوة الإسمنت المتعارفة وليس لوصف الرقم الحقيقي

$$RHpc \Rightarrow (2-3) \times$$

$$F RHpc \Rightarrow 30\% \text{ extra}$$

$$LHpc \Rightarrow 0.7 \text{ opc}$$

$$opc \Rightarrow x$$

* أن نضع بعض حرارة أعلى

* Chemical Composition

* C_3S : CaO من مفاعل الأسمنت الأخضر إلى الشوائب من مفاعل الحبيبة
 * C_2S : الحبيبة الحبيبة ، فائض نتيجة عن شكل الكاسيد
 CaO , SiO_2 , Al_2O_3 , Fe_2O_3 , SO_3 , SO_4 , others

وبالرجوع إلى الجدول التالي فيم التآسي

$$* \text{C}_3\text{S} = 4.07\text{C} - 7.60\text{S} - 6.72\text{A} - 1.43\text{F} - 2.85\text{S}$$

$$* \text{C}_2\text{S} = 2.87\text{S} - 0.75\text{C}_3\text{S}$$

$$* \text{C}_3\text{A} = 2.65\text{A} - 1.69\text{F}$$

$$* \text{C}_4\text{AF} = 3.04\text{F}$$

(only valid when $\text{A/F} > 0.64$)

- Ex p 10 → Important

عند القويمة بالجدول فيم القويمة C_3S وليس C_2S نسبة

$$60\% \rightarrow 68\% , 68\% \rightarrow 0.68$$

- الناتج من القويمة C_3S في نسبة مئوية

- Combined CaO → C_3S و C_2S في


- Free CaO → زائد عن حاجة C_3S و C_2S في

* القوة التي تعود هي قوة Combined أما ال Free لا تعود

* minor Components → مواد أخرى

↓
 - الأخضر و التراب ← المصنع ← الحبل
 يحتوي على جميع العناصر

Free p



☆ یجب اختیار سیار علیٰ حقہ اذا كانت Unsound of sound. h.w

OPC
RHPCC
LHPCC
SRPC
MSRPC

Material

26-oct-2021

Specific gravity of Cement.

- $\frac{\text{Weight of a certain volume of the material}}{\text{Weight of the same volume of water}}$
- for practical uses, SG of cement is taken $3.15 \rightarrow 3.10-3.15$
- اعتقاداً على نوع وتركيب الاسمنت.

* Main types of Cement.

7 - pozzolanic portland Cement - PPC

اسم ايطالي . Pozzolans:

- material that does not posses

Cementitious properties.

* راد بركاني + ماء لا يتفاعل
* (رادي بركاني + ماء + $Ca(OH)_2$) السيلوريم هيدروكسيد

تفاعل طبعي بينهم

ينتج مواد Stable and enired

Pozzolanic activity: $Ca(OH)_2 + \text{Water} + \text{رادي بركاني} \rightarrow$ مواد حبيبة خاملة وغير قابلة للتفاعل مع غيرها باستثناء:

يمكن حزم من الخرسانة ووزن فراغات. ولكن تزداد بعداً.

مواد حبيبة

* التفاعل التآكلي للاسمنت : $\{ \text{Cement} + \text{water} \} + Ca(OH)_2 \leftarrow$ Hydration products

الاسمنت بلّح $Ca(OH)_2$ ينتجها 20-25% من الاسمنت

في 20-25% من الاسمنت ينتج بوزولان و 25% من الاسمنت

ordinary portland Cement و 25% من الاسمنت

في حبيبه حبل على تفاعل جديد . يتفاعل الـ $Ca(OH)_2$ مع بطلح من الاسمنت

مع الـ pozzolanic تنتج مادة حبيبة حبيبة تكون مختلفة مع مواد الاسمنت الأخرى

وتتسبب الفراغات الداخلية للاسمنت ، و $Ca(OH)_2$ من خواص الاسمنت المتجانسة

ذاتية الماء ، التشتتات ، لكن عيبها انهما استهلاك جزء من $Ca(OH)_2$

في تراكب pH value ويمكن ان يغير يعني بشكل اسرع

عشان ديمى الكبريت تحتاج الـ اكسجين ، H_2O ، CaO_2 لكنهم يقل خولهم

material

لأن pozzolanic التي تتشكلت خلف الفراغات الموجودة داخل الخرسانة وتقل من المتانة

- تفاعل الاسمنت مع الماء بطيء ، تفاعل البورلان مع $Ca(OH)_2$ بطيء جداً ، وتفاعل الاسمنت

البورلان مع الماء بطيء ، اسرع من الاسمنت البورلان ايطالي

العيب الرئيسي

material

26-oct-2020

- الحبيب في الـ pozzolanic :-

2- قوتها الراسنة جالسيوم الأولى، أضيفت من الأسمنت البورتلندي العادي

- يعطي قوة البورتلندي بعد 28 يوم نفس قوة البورتلندي بعد 56 يوم

المصممة للفترة القصيرة أضيفت من الأسمنت العادي

- لكن بعد سنة تجد أن البورتلندي أحتوى من البورتلندي العادي

* Ash → (رماد متطاير)

- سنامو أن Fly Ash لها تأثير pozzolanic. فمما يوسعها لـ مهالغ الأسمنت ومارغندي.

* types of pozzolanic

• Natural (type N)

نسبة Cao عالية

• Artificial (type F and C)

→ F = Fly Ash / C = high calcium Fly Ash

→ pozzolanic أرخص → ordinary → البقية حسب الإنتاج

* Some special Cements. بسبب الحبيب

سيف قطع للأغراض الخاصة ← WPC - White portland Cements - ذلك سإادي

- الفرق بينه وبين الأسمنت البورتلندي العادي ؟

الفرق الرئيس هي مادة الخام - Raw material

لونه أبيض

Raw material الرئيسية بـ white portland cement هي $CaCO_3 + clay$

أنواع الـ clay ← china clay ← تقع من الآفات الخشبي - صلب - لونه أبيض

في لها خلط clay + $CaCO_3$ ← ينتج من أسمنت البورتلندي العادي → من الفرق

عيب الـ white portland Cement

1- غالي

2- التغيير الحجمي الناتج في مواد الأسمنت أعلى من الأسمنت العادي - The Chrinkage

حجمها أكبر من مواد المستعملات → مواد صلبة → Cement + water في العادي

و هو chrinkes with time

لما الـ white cement الـ chrinkes له أعلى من الـ ordinary cement فبالأعلى عليه

الـ cracking تبعه أكثر من الـ ordinary ، ف يؤدي إلى تشققات أكثر

الاجزاء الإنشائية في المسؤولة عن سلامة الجسور (العمود، الجدران) في تكون مسببة من البورتلندي

2- Coloured portland Cement: لاستعمال ملاري

الأسمنت الملون ← الاسمنت عادي مع أي نوع من دوائج له صبغات ملونة "Pigments"

coloured cement = pigments + portland Cement

لا يستعمل بالانشائي، يستعمل بالملاري للتسباب ..

- 1- القوة $\rightarrow$ the strength
- 2- انخفاض ال pigments ينزل ال strength من Zero إلى 5% أقل من العادي

3- Expansive [Expanding Cement] - Non Shrinking Cement

Non portland Cement. $\text{Ca}, \text{C}_4\text{AF}, \text{C}_3\text{S}, \text{C}_2$

Expansive components $\xrightarrow{\text{h}_2\text{O}}$ another material

منبتة $\rightarrow$ لا يتقلص، يتوسع بزيادة $\rightarrow$ يستعمل للإصلاحات أو الأماكن الحساسة لارتفاع

أنت الخرسانة يعيضا بشكل سليم، يستعمل بالمشآت المعمارية

أحد التطبيقات المهمة: إصلاح خدوشات الجدران

مخلات موائج معدنية (موائج الحديد)

4- Super sulfated slag Cement - Super sulfated

[Granulated ground blast-furnace slag Cement (slag cement) GG/BFSC]

Non-portland Cement - اسمنت خبث الحديد

وحيد أنه يوجد الخرج - يتفاعل مع الماء - لتنتج مواد حبيبة مسطحة (فيس Concrete)

لكن التفاعل بطيء جدا جدا - مقاوم للكبريتات - C_3A أقل من 5

لأنه بطيء $\rightarrow$ خلطه مع portland cement بنسبة 15-30%

slag cement 80% - portland 20%

جيد ال portland Cement - $\rightarrow$ يتفاعل على التفاعل $\rightarrow$ strength أعلى بالبطء

لأنه نسبة ال portland قليلة $\rightarrow$ يحتاج للعزل على strength عالي

الاستخدام بنسبة

ال portland العادي $\rightarrow$ 28 يوم $\rightarrow$ pozzolana $\rightarrow$ 56 يوم $\rightarrow$ slag $\rightarrow$ 91 يوم

في المصق قاعا

5- Quick setting Cement

استعمل في مناطق عميقة الماء على السطح

ordinary portland cement $\rightarrow$ يتفاعل لفاعل $\rightarrow$ 3% $\rightarrow$ $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$

يسرع سرعة initial time setting $\rightarrow$ CaSO_4 $\rightarrow$ $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$

Minor Components

It depends on basic material and manufacturing process :-

1- Free CaO → إذا كانت نسبتهم عالية تنسب Cement unsound

2- MgO →

3- Alkalis (K_2O and Na_2O) → كلويات الأكسيد بوتاسيوم ونيكاسيوم

في نتيجة وجود الأملاح بال Raw material التي تم حياطة الإسمنت منها.

العلامة pH value في رفع ال pH value جالاسمنت والحماض.

عوامل ترفع ال pH value ← تبطن من مبدأ حديد التسليح

1- Ca(OH)_2 ← لها أثر كبير (في مبيعات ال aggregate)

2- $\text{K}_2\text{O} / \text{Na}_2\text{O}$

3- TiO_2

4- MnO_2

5- CrO_2 (seldom found)

6- Any other oxide.

* Special Cement

6- Bacterial Cement - used in self-healing concrete

الآذان بالبيئة تؤدي إلى تشققات بالحماض ← حديد جداً (ظاهرة شين - 3)

تشققات Micro cracks أو macro cracks ← يمكن أن يترافق مع الرطوبة وتسبب تلف

تشققات حديد حديد صغير ← كاتودا ليس مجرد يمكن أن ترى ولكنها حديد حديد حديد

يمكن أن تدخل فيهم الأملاح إذا وجدت (نفس الكبريتات تدخل وتقلل الشرجية وتفسد الحماض

أو البورات كلوريدات ← حديد التسليح ← ماء + الأكسجين + CO_2 ← مبدأ حديد التسليح

ذات الأملاح أو حديد الحماض أو ال Ca(OH)_2 ← تؤدي إلى تلك الحماض ومع الرطوبة تلك سلامة

مع الزئبق وحديد بكتيريا تعيش داخل الحماض ← قتلها بانها بتدخل ساكنة ال

أن يصير Crack بالحماض ← Ca(OH)_2 ← في بعض الأماكن الأكسجين ، الماء ، CO_2 ، الماء

← CaCO_3 ← حديد حديد أبدي ← لا تصير بالحماض وتقلل ال Crack

self-healing
concrete

28-oct-2021

admission

4

2

14

11

6p

61

بزرگ

کے

151

د

أُ

sl

100

10

22

و

U

۱۰۰

ب. مصالح الحصى

Aggregate:

* Coarse agg $\geq 5 \text{ mm}$ ← حبيبات كبيرة

* Fine agg $< 5 \text{ mm}$ ← حبيبات دقيقة

* Natural "gravel" ← حصى طبيعي

* Artificial "Coarse agg" ← حصى صناعي

* manufactured

Specific gravity of aggregate

SG = $\frac{\text{Weight of a certain volume of material}}{\text{weight of the same volume of water}}$

$$= \frac{\gamma_{\text{mat}} \times V}{\gamma_{\text{wat}} \times V} = \frac{\gamma_{\text{mat}}}{\gamma_{\text{wat}}} \times \frac{P_{\text{mat}}}{P_{\text{wat}}}$$

10000 $\times$ 9810 N/m³ 1000 kg/m³

الوزن النوعي للمادة

Agg → حبيبات

حجم الحصى - حبيبات داخلية مسامية، مسامية خارجية، مسامية داخلية

non Cop.pores

مسامية داخلية

Wet aggregate or moisted

مسامية خارجية

Cop.pores

مسامية داخلية

2. Saturated surface dry (SSD)

مستوى عندما تكون حبيبات حصى مشبعة بالماء (تحت الماء)

① إذا كانت الحبيبات (اللب) ② إذا كانت الحبيبات ناعمة (باردة) لكن غير سال

3. Air-dried

حبيبات جافة

4. oven-dried agg $\leftarrow 100^\circ \text{C}$

Bulk Specific gravity (SSD) $\rightarrow$ الحالة المتساوية

Apparent specific gravity الحالة الزائفة

الحالة الزائفة (المتساوية) (الزائفة) (المتساوية)

أنواع حبيبات

True specific gravity $\rightarrow$ Solid material only $\leftarrow$ مادة صلبة فقط

إذا كانت wet (مبللة) or over (مفرطة) لا يخرج للاستخدام

* كيفية اختيار المواد

1- تضع الحية في الماء لمدة 24 ساعة حتى يصبح wet "لك الغزاة تلتك ماء"

2- تسمى الـ Agg إلى أن يكون الـ SSD $\rightarrow$ فزنها فزناً ووزنها B $\rightarrow$ لترت اوزن حبيبات

3- جرت معها (الزائفة) نظرياً (الزائفة) أي حسب فرق الماء في مقدار حجمه



Balance

2.4mm

توازن $\rightarrow$ weight in water $\rightarrow$ C

over-dried agg (in the oven)

$$\text{Bulk S.G.} = \frac{B}{B-C}$$

$$\text{Apparent S.G.} = \frac{A}{A-C}$$

$$\% \text{ Absorption} = \frac{B-A}{A} \times 100$$

$$\% \text{ Moisture Content} = \frac{w_{air} - w_{oven}}{w_{air}} \times 100\%$$

* بالموقع $\rightarrow$ moisture content ; Absorption

Agg due to weight $\rightarrow$ عند ذلك اوزن الـ Agg $\rightarrow$ في حركته over dry

Cement

Water

CA

FA

400

200

1000

800

$$\text{Kg/m}^3$$

Free water
 - مربي احمد كم Agg بالملحة ، ح ياخذ ماء ارضي ماء (اذا عر بعض ماء ← تنصح كس على كلفة)
 لا

Free water: Water to be added = Free water + Absorption - moisture

$$\approx 200 + \left(\frac{2.5}{100} \times 1000 + \frac{4}{100} \times 100 \right) - \left(\frac{3}{100} \times 1000 + \frac{2}{100} \times 800 \right) = 211 \text{ Kg/m}^3$$


لا، رائد داخل آگوست کیرکیا، لا → هل نصیرت؟ $\frac{w}{c} = \frac{200}{400} = \frac{1}{2} \approx 0.5$

S.G of fine Agg

* الفصول على SC ← from app of ← كل (مستند) جزء

pycnometer اخراج مرتبه

• السهل طريقته في الاعتقاد على نظريات ارنيميس (الانحلال من الماء)



Calibration mark

Sym

0.15m

0.075

اذا البرق والرياح ينفردا الشكل ☐

اذا كان المثلث قائم الزاوية

۱۔ تم میری ماءِ ثَمّہ ہوؤ

منہ اعلیٰ (مزید)

weight of pot water sample +
water to calibration mark

لذا حطبت الحصة C في B ثم رطع الخيل لفرق (السوق حجم الحصة)

$$4 \text{ BHK S.G. s. WSSD} / \text{WSSD} + B - C$$

APP S.G. s Wald / Wald + B-C

* Absorption G. = $\frac{W_{SSD} - W_{OD}}{W_{OD}} \times 100\%$

Cement water RA FA

اختلاف Agg حسب الشكل - 3 أشكال رئيسية ، 3 أشكال أخرى

رئيسية

[1] **Rounded** :- شبه الكره Natural scoriae ، لها آثار **Rounded Agg** ← عليه طبقة من

التي التماسك مع الخرسانة خفيف ، نقيس من التماسك وسط المقاومة (اسم قاسك)

[2] **Angular** :- له زوايا حادة **Rounded** ، التماسك ممتاز (الحسن قاسك) لكن مقاومته

الاحتكاك ممتازة (فان اللام) من استجابتها (المنطقة المخرجة لاحتكاك)

مثال : الشطرنج ، مدارج الطائرات في المطر ممسحة الـ **Rounded**

[3] **Irregular** :- خالصة الشكل متوسطة ، وتمامها متوسطة ومقاومته متوسطة لتأكل

انواع مكعبات في سراميك

لنبرسهم



[1] **Flaky** (سقف) $\frac{b}{d} > 3$

لا تتجاوز 10%

مثل القلم




[2] **Elongated** $\frac{d}{b} > 3$

[3] **Flaky & elongated**

استعمال خواص ال Agg

* Bulk density , unit weight of aggregate.

- It is the density of aggregate taking into consideration the packing voids , $\rho = \text{weight} / \text{total volume}$.
- Total Volume = volume of aggregate + volume of voids.



حجم الشك في الشك تكون صيغة Agg

حجم الشك الكلي = حجم ال Agg + حجم الفراغات الهوائية

وزن ال Agg / حجم الشك = Bulk density

لوكات و Agg حبيبات كبيرة متقاربة الحجم ، تكون الفراغات

الهوائية تشتتة كثيرة ، اما لوكات ال Agg تكون من حبيبات متروكة الحجم (كبيرة لاخيرة) هذا اقل الحبيبات بين بعضها وبعيد حجم الفراغات (عاشية) اقل

* لما يكون في نوع الحجم - حجم الفراغات اقل في حجم الحبيبات اقل في الحبيبات (اعلى وانفذه) حبيبات قوت
كلما قلت كمية الاسمنت المستخدمة في الخلطة نقل كلنة الخلطة لان الاسمنت اعلى طارة
تدخل حين خلطة الخرسانة

* Types of unit weight

1 - loose unit weight →


تكون خلطة مخلوطة بحدود بشيد
unit weight → اقل ما يمكن - الفراغات اكثر ما يمكن

2 - Compact (rodded) unit weight →

من مخلوطة بشكل جيد
Bulk density → اعلى ما يمكن - الفراغات اقل ما يمكن

* كيف اعلم انه Compact ؟ مواصفات في مواصفة امريكية في الاصل عليه نتج
ا- تقسيم الاسطوانة على 3 مراحل كل طبقة $\frac{1}{3}$ الحجم

2 - وفي Rod ضرب ال Agg 26 خربة ، 15 على جانب ال سطح و 10 على الوسطى راة خربة في الود



Rodded → نسبة في زوها ناسي ال Rod

Reduced unit weight

حساب الـ

$$\text{unit weight } (\gamma) = \frac{\text{Weight of aggregate (W)}}{\text{Bulk volume of the agg (V)}} \quad \begin{matrix} \text{الوزن} \\ \text{الحجم} \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{نوع} \\ \text{الطبيعة} \\ \text{منه العنصر} \end{matrix}$$

Bulk volume = volume of the mold

إذا كان عنصري الوزن loose ← unit w ← loose إذا كان compacted ← u.w ← compacted

المعادلة لتحويله للصنع

كل ما يقدر احسب نسبة الفراغات الهوائية في كل ما يقدر عنصري حجم الفراغات عن الحجم الكلي

حجم الفراغات ← حجم الكلي - الحجم (solid particle) agg

$$\text{voids ratio} = \frac{V_v}{V} = \frac{V - V_s}{V} = [1 - V_s]$$

Vs عبارة عن وزن Agg مقسم على كثافة Agg

$$V_s = \frac{W}{S.G. \times \text{water}}$$



$$\text{voids ratio } (\gamma_v) = \left[1 - \frac{\gamma}{S.G. \times \text{water}} \right] \times 100\%$$

أي نسبة الفراغات داخل الرموه

* أهم شيء ما عني ضغط (وزن القالب ما وزن الـ Agg)

وزن التربة = 1 كجم فاصلة → حبيب 16 كجم/تربة ← حرد 17 / فترج 1.17 = 16 كجم

Volume of the mold

سواء عن طريق

The volume of the mold is calculated in one of two methods

1) measure accurately the dimensions the mold and then obtain the volume

2) Fill the mold with water, obtain the volume as

$$V \text{ of mold} = \frac{\text{weight of water filling the mold}}{\gamma_{\text{water}}} \rightarrow 100 \text{ Kg/m}^3$$

حتى لو لم يكن حجم التربة ← طريقة ← الحجم ← أخذ الأبعاد بدقة (نقيس القطر و (قطر النافذ و Agg)

لنقيس الارتفاع مما نحن منه ونبخر الـ Agg) عن القطر والارتفاع ← الحجم مساحة إقليدية × الارتفاع

$$h \times \frac{\pi}{4} d^2$$

الطريقة الثانية وهي الأقوى تستخدم الحدة القليلة (تحت القالب ماء وحسب كميته) لا نعني وزن الماء

$$\text{على كذا في الـ } = \text{حجم الماء}$$

* Angularity . الزاوية

Angularity number (AN) = 67

test (برق)

نسبة المقدار الزاوية

100%

S.G of water (x.water) = 1000 kg/m³

* BS standard . ابعاد ابعادي

* AN must be $\leq 11\%$ for the aggregate that is used in Concrete Constructing.

* تحديد استخدام كمية ال Agg بحسب الزاوية وبتداخل سطحه في الحصى والرمال.

لدراسة اختباره نفس الطريقة اختبار Bulk في غيرنا الرطب الأول (67)

Angularity number ← British test ← لقياس مدى خلو حبيبات ال Agg من ناحية الزاوية وان استخدام الحبيبات.

very Angular ← حبيبات الحبيبات يكون حاد.

او حسب ال AN موضح 15 ← Agg لا يصلح للاستخدام في الخرسانة.

(X) في القالب ← غير loose وغير compacted ← نفس الطريقة قريب من ال Compacted.

اجزاء mold 11 طبقات ← compacted 100 و 100 استخدام ال Road من ارتفاع 5cm.

AN ← أقل امساوي 11 - الحبيبات الحلي من 4 - 11% ← 1 نقطة أن

Agg الذي يصلح الباني غير ال Agg الذي يصلح الطوب والحصى حصى ، حصى الرمل ولا الباني

* Toughness modulus of toughness

Stress = Area of load اذا قسمت Deflection to load .

strain = Length of deflection

toughness → energy قبل الانهيار

مثالي المادي ← very tough ← لأنه يتحمل قبل الانهيار (لقدرة عام انهيار) طقة قبل الانهيار.

Agg ← من ال آخر ← British standard ← ما يميز استخدام نخل (الانهيار)

أحياناً تحتاج ال Agg انه يكون tough مثل الباني الحرة الهوائ حبي البحر الباني

التي تعرض للمياه بالمصانع او ذبذبات (كثيرة) وحسب لها قدرة على التحمل (طاقة أكثر).

Material

4-nov-2021

2. Toughness - It is the ability of a material to absorb energy and plastically deform without fracturing.

- **Toughness**: is the resistance of egg for dynamic loads.
- It is measured by the modulus of toughness (MT)
- MT is defined as the energy absorbed by the unit volume of material before failure.

$$MT = \frac{\text{Area under the load-deflection Curve}}{\text{Volume of the specimen}(V)}$$

إذا قمنا بدمج V مع الحيز $\leftarrow \text{Energy} \leftarrow \text{Area}$ $\rightarrow$ [1]

- Load deformation mean $p-\Delta$ Curve
- Volume = $A \times L$

2] $MT = p\Delta \cdot \text{Curve} / A.1$

= Area in the stress strain Curve

* Brittle material, MT (Modulus of toughness) $\propto$ $\frac{1}{2} \sigma_y \epsilon_y$, MT , ductile material

* Resilience:

يعبر عن $abs - energy$

- Resilience in the resistance of material for dynamic loads in the elastic range.

- It is measured by the modulus of resilience (MR)

→ UPR is defined as the energy absorbed by the unit volume of material in elastic range only.

- MR = Area under the loads-deflection curve in the elastic range
Volume of the specimen (V).

Modulus of resilience: Then, MR will be the area under the stress-strain curve in elastic range only.

* Surface texture classification.

تأثير السطح على حذف الحركات

- **Glassy** - ممتص زجاجي الزجاج - ناعم جداً جداً - ممتص ممتص حبيبي
- **Smooth** - ممتص حبيبي - يمكن ناعم لكن ممتص - مثل - الحبل الداخلي للنبات منسجمة الزجاج
- **Granular** - متساوي رئيسي من *Artificially* في سمات - خش خش (الخشبة) ...
- **Rough** - خش خش (إذا تفتت عليه (تجرح))
- **Crystalline** - في بعض أنواع الـ *Agar* الطبيعية لكن لا تستخدم في الغذاء - كرسب بلوري (بلورات)
- **Honey combed** - تستخدم في أنواع خالية جداً في الغذاء ممتصها ممتص (مثل سب الخبز)

2,4-2,8 graduation 2,2-2,8 medium egg

2,4-2,8 graduation 2,2-2,8 medium egg

durability (res Agg) Agg ۱۱

وتفاضل في نقل permeability

Finet $\rightarrow$ pool $\leftarrow$ 5m

س. ۱۰: نوزد well graded؟ نیمه ۱ Agg ال حجم

العلماء وجدوا - Standard - الحبة - 150 mm - (توجد الحبة في قاع الحوض)

• أكبر عدد 150 لا يسبقه Agg (خافض)

• Agg ← 150 ← 1500 / day ← 0.15 ← 1500

اول نوعيه 150, 75 ← لا يستخدم في 4 باقى الخرسانة الكاديه.

كيف نخدم الله ولا نصلح للنفسان حكم الحكم (التدريج)

cm, mm ← small & usable / in, lb ← big & unusable



$$\frac{4+3}{6} + d$$
$$\frac{3}{4} + 4 = 1.0$$

Tests on aggregates sieve analysis.

Age في الكيفية الحالية مقبول اد غير مقبول.

— مثل الرجل — رخصت مناخل — نرشها فوق رءوفه ونبدأ الأكبر ثم الأصغر

5mm u 1uk

[illegible]

جوانب المواد المتضمنة على كل مادة (آل) مثل بعض المركبات العضوية الأخرى (م)

المحتبي Cumulative Retained المحتبي

Cumulative % passing μ s

Example on grading of fine aggregate Sieve Analysis

Sieve	Weight retained	Percent retained	Cumulative % retained	Cumulative % passing
10 mm	0	0	0	100 - 0 = 100
5 mm	50	5	5	100 - 5 = 95
2.4 mm	80	8	13	87 → 100 - 13 = 87
1.2 mm	100	10	23	77
0.6 mm	320	32	55	45
0.3 mm	350	35	90	10
0.15 mm	50	5	95	5
0.075 (# 200)	30	3	98	2
Pan	20	2	100%	0
Total	1000	100%		

بالوزن نصفه

إذا كان عزم مواد ناعمة أكثر تقبلت كلها (مبسطة)

وزن البنية كاملة في البنية حسب ما يطالع

لا يخرج بطاولة 100% إذا اطلع ارجو له 100 صحيح

اول البشارة ان الطالع صحيح

ثاني البشارة في الطالع الصحيح

الرجو له = 100

Aggregate يفتح او لا يفتح باعتمادات

Max size of agg $\rightarrow$ 100 sieve size

slide 19: 10 $\rightarrow$ max size

Nominal maximum size of agg $\rightarrow$ 85 sieve size

1.2 - 2.4 $\rightarrow$ 2.4 $\rightarrow$ Nominal size

fine agg - Fineness modulus $\rightarrow$ summation of Cumulative retained on all standard main sieves divided by 100

$$= \frac{0+5+13+23+55+90+95}{100} = 2.81 \text{ between med and coarse}$$

Standard sieves = 150 mm $\rightarrow$ 1.5 mm

Fine $\leftarrow$ 2.0 mm $\leftarrow$ Fineness mod 2.0

med $\leftarrow$ 2.5 mm $\leftarrow$ Fineness mod 2.5

Coarse $\leftarrow$ 3.0 mm $\leftarrow$ Fineness mod 3.0

Slide 23 $\rightarrow$ max size of agg $\rightarrow$ 100 sieve size

40 $\rightarrow$ max size

Nominal max size of agg $\rightarrow$ 85 sieve size

20 - 25 $\rightarrow$ 25 $\leftarrow$ non standard $\leftarrow$ 40 sieve size

25 or 40 $\leftarrow$ 25 or 40 sieve size

Fineness modulus $\rightarrow$

$$\frac{0+40+86+91+95}{100} = 3.12 \times \frac{0+40+86+91+95+4 \times 100}{100} = 7.12$$

$$(1.2)(0.6)(0.3)(0.15) = 4$$

Single size $> 67\%$ $\leftarrow$ 67 sieve size

46 $\rightarrow$ 60-14 Cumulative passing = 46.767% $\rightarrow$ graded

29 sieve size $\rightarrow$ 29 sieve size

Cumulative passing $\rightarrow$ 29 sieve size

20 / 25 / 40 / 50 / 60 / 75 / 90 / 100

fine agg $\leftarrow$ 2.4 mm $\leftarrow$ 2.5 mm $\leftarrow$ 2.5 mm $\leftarrow$ 2.5 mm

Classification of grading

1- well-graded

استخدام المادة (مستخرج)

كيف اجزائه؟ متكون من (حجم واحدة) Sieve analysis ← ريس gradation ← ريسا

المواصفات ← لا تخرج من المواصفة ← well-graded ← يكون لها مواصفات جيدة

2- poor-graded

عكس well-graded - لا تخرج من المواصفة ← لا يجوز استعمالها

3- Single-Sized

of the same size 67% Agg نفس الحجم

وحدة لا يستخدم الجانبي ← الجسيمات أحجام متقاربة فقط ← poor-graded

مثلا حصى + حصى + حصى + حصى + حصى

4- Gap-graded

Sieve analysis ← تتكون على حصى

Agg ← يكون على حصى

5- open-graded

تكون مسامية

* properties of good normal agg thermal properties

• stable under thermal effect

1- Agg ← coarse or fine 2- ناتج تفاعل الاسمنت

base ← Hydration product ← ريس المادة Hardened material ← تتشكل وتكون متماسكة

3- تزيد الحرارة ← تتغير ← Agg وال Base يتغير ويتغير

أو العكس نفس الظل الجاري ← لكن لا خلاف الجانبي ← تغير مساحة ← قوة شد

كذلك Crack ← يتغير في خواص المادة ويقل تماسكها وتكون مع الزمن

$$-\alpha_{paste} = 11 \times 10^{-6} - 16 \times 10^{-6} \text{ per deg C}$$

وتنقل الحرارة

$$-\alpha_{concrete} = 10 \times 10^{-6} - 12 \times 10^{-6} \text{ per deg C}$$

$$-\alpha_{for \text{ most common normal aggregate}} = 6 \times 10^{-6} - 13 \times 10^{-6} \text{ per deg C}$$

For use in concrete: preferably, $\alpha_{for \text{ aggregate}} = \alpha_{concrete} \pm 5 \times 10^{-6}$ ← Agg

Alkali Aggregate Reaction (AAR) Alkali silicate Reaction (ASR)

مكون ال Agg الرئيسي يعتمد على خفة الى احدث منها
لونه من رمل الغراء SiO_2

الرمل لا يذوب بالماء (Stable) لكن بعد رفع خاص من الرمل له تركيب
لا SiO_2 غير مستقر - يذوب بالماء على طرف الرمل - على سنوات موزري
اسم Agg with Free silica - يكون فيه قلويات (Alkalies) من الاسمنت.

Na_2O و K_2O - مواد ترفع pH وساهم في تأخير حرقاً احدث - فائدة

Alkali's From cement + Free silica From

Aggregate + water gives Alkali silicate hydrate gel
(Swelling) - مواد حجمها اكبر من المواد المكونة لها - تتمدد داخل الخرسانة

لثوي بالنهاية الى تكسرها - تنكس حجمه ويتمد Crack داخل الخرسانة

حيث انه الرغوة سواء - coarse - fine - وينتشر الرغوة - ينتشر Crack في كل الخرسانة

تصير خرابة من برازها - خطر في الخرسانة - تأخير جبراً حراً - (بعد عشر سنوات) طاقه اضافي

اول شي يظهر (hair crack) بعدها تكبر ويتمكن في النظر الخطوط ريش Concrete cancer

لا يتحارب - يمكن توقينه بس تحليج X

How to reduce ASR discussion ?

1. Do not use aggregate with free silica.

كيف اعرف اذا فيه اسلخا اولاً - خارج عنه من الاسلخه وافحصها مشحاني - تفحص بـ
Check by petrography examination or by mortar bar test.

موجود Astm - مواصفات امريكية (انتم فيه احيين مع الاسمنت / حتى الماكرو سكوب الانكزي) (الميكروبي سولفدس)

رمل + اسمنت - 12 in by 12 in by 12 in - كلو ال Bar في محلول قلوي NaOH, KOH على التكرار

ويراقب مع الانعام - لو زاد الرمل بارتفاع - يعني فيه silica حلتلت او زيادة حرجية - سليم

متي يتحارب مشكله؟ - لا يكون في بلد او حرجية كل الرمل تبجها فيه silica - (في هذه اكله نزل الخطوط)

(القلويات اقل من 1%) $Na_2O + \frac{K_2O}{0.658} \leq 1.75$ - use low alkali cement - مواصفات

لما طاقه ماء - ما يتفاعل - يعني احيين احيين في بلادنا - Keep water away from concrete - استعانة

القلويات لازم لا يتعد - Limit total Alkalies in concrete to less than 3 kg/m³ - لازم اعمل

هاي الخانات - use lithium salts - Alkali's content Reaction

* Properties of Good Normal Aggregate *

- Contains approximately No deleterious substances → harmful material
 - Free reactive silica:
 - Unsound particles.
 - Salts (basically Chlorides and sulfates) → SO_4^{2-} / Cl^-
 - Organic Impurities
 - High amounts of fine material (like clay) → $\frac{0.075 \text{ mm}}{\#200} / \leq 5\%$ ^{Smol}
 - Clay lumps. ← كس
 - Shells. ← قشور / قذائف
- الصفات الجيدة للمواد الحبيبية هي: لا تحتوي على مواد ضارة، لا تحتوي على سيليكات تفاعلية، لا تحتوي على أملاح (خاصة الكلوريدات والكبريتات)، لا تحتوي على شوائب عضوية، لا تحتوي على كميات عالية من المواد الناعمة (مثل الطين) → $\frac{0.075 \text{ mm}}{\#200} / \leq 5\%$

* Hardness of Aggregate:

hardness = Resistance to wear and abrasion

Common methods of testing: (The test is an indirect measure of strength).

- 1 - Los Angeles abrasion value (LA) - Astm ← اختبار التآكل والاحتكاك ← in Jordan
- 2 - Aggregate abrasion value (AAV) - BS ← اختبار التآكل
- 3 - polished stone value (PSV) - BS EN ← اختبار التآكل

1 ← اختبار الصلابة ← hardness ← مقاومة التآكل والاحتكاك في الطرق
2 ← Hardner material → Strength CILS ← اختبار الصلابة

Taste on Aggregate "La abrasion"

5 # 4

النتيجة بعد 5 دقائق من اختبار التآكل

2.4 # 8

النتيجة بعد 2.4 ساعة من اختبار التآكل

1.2 # 16


النتيجة بعد 1.2 ساعة من اختبار التآكل

LA value = weight of the material ~~test~~ that passed the sieve after test
original weight of material after sieving and before testing

	لوکان ال value 45 ← لا استعمال	Strength (Kmpa)
↓	لوکان ال value ما بين 35 و 45 ← استعمال خفيف	
الرقم	لوکان ال value ما بين 25 و 35 ← استعمال متوسط	25 to 40
زاد	لوکان ال value ما بين 15 و 25 ← استعمال عالي	45 to 65
الاستح	لوکان ال value أقل من 15 ← استعمال قوي وعالي	70

Representative


→ 12 أخذ عينه يجب أن تمثل الكم كله → تأخذ عينه
 20 لتر ← قوتها 22 اد 22
 20 لتر ← قوتها 22 اد 22



$$W = 8 \times V$$

Representative sample of

كيف تأخذ عينه الاختار



Strength of aggregate: A rock sample is available

إذا بنا خرسانة قوية ← لا يتم استخدام Agg قوي

كيف اخرج Agg قوي او لا



نحضر عينه من المادة اي مادة مناداة

نضع العين في جهاز الضغط (حرفه) ← كيف نحصل على قوة المادة

$$G_c = P/A$$

$P = \text{Load}$

في اجهزته تكون اجهزته قوة الضغط
 مكتوب على جهازه

$A = \text{Area of cross-section}$

$s = \text{Rock}$

$$G_c = 80 \text{ mpa}$$

$$G_{enc} = 30 \text{ mpa}$$

$$f_{0.5} = \frac{800}{3} = 2 \frac{2}{3}$$

في أخذ ال F.o.s مع 2-3 شكلا (لا زاد كان افضل)

خساسة من البازلت (قوي من خساسة Limestone)

اذا كانت الخساسة جانب البحر لا تصلح حصة البازلت تستخدم طريقة اخرى

Test on aggregate Rock sample is not available agg. Crushing Value (ACV)

test بديلان بحسب ال agg ويأخذ size محدود من حجم 12.5 - 10mm
للمرور من دنانير

$$ACV = \frac{W_{\text{fines}}}{W_{\text{original}}} \times 100\%$$

35% كحد أقصى

اقل من 35% اذا اكثر بدرجة

طريقة اخرى للقياس ← التماسك tensile strength ← طريقة اختبارية Agg حصرية
تدقيق وتنكيس

تحويل على ال Agg 0 (الكرة)

$$G_t \approx \frac{F_b}{D_c^2}$$

$$AC = W \times D = \frac{\pi}{4} \cdot D_c^2 = \left[D_c \sqrt{\frac{4AC}{\pi}} \right] \text{ بطنية ال Agg}$$

If W not known

$$G_b \approx \frac{0.7 F_b}{D^2}$$

* Soundness of Aggregate

Sound agg is that agg that resist volume change due to environmental effects.

* Freeze and thaw (frost action) تجمع وتقلص

* Wetting and drying اذا امتصت ماء او انشفت عنها

* Temperature Changes حرارة عالية، تبرد، تسخن

* exposure to deleterious (harmful) material تعرض لخطر من اعيان ضارة

* Unsound Aggregate

Can Cause Volume changes leading to

- Cracking in Concrete

- loss of integrity of Concrete

- Disintegration in Parts of the Structure

- Scaling

لنختبر ال Agg اذا soundness او unsoundness اذا لم ينجح

لنرى نغز اخر في particles ال agg ← unsound agg

عاشق اخبرو بنغز بالكميات ونوزنو

* Bond تماسك

Aggregate must have good bond with concrete

Shape and texture are the most factors affecting bond

tensile strength is more affectal than compressive strength

لو كان ال agg ماسك كويس بالرسابة ← well-bonded aggregate

(احسن اسيطة لا تستخدم بلخر ايطعة ← slag cement)

Material.

تدوين مادة الـ Second Year

- water for concrete
- Fresh concrete
- Workability test , Agg cement ratio
- Density of fresh concrete, Air content
- Strength of concrete.

الحل لا يتناول

- Core test
- Non-destructive tests

لذا تم وضع شرح ايلست في نهاية الدرس
لا حزن معكم

بالتوقيع

Rahaf.

water for concrete.

25 - nov - 2020

الخرسانة تتكون من $\text{Water} + \text{Cement} + \text{agg}$

الماء الذي يدخل للخرسانة

نحتاج الماء في أربع العناصر الخرسانية

uses:

سواء داخل الماء أو داخل الخرسانة

1- mixing water مياه الخلط

2- Curing water مياه الشرب

مياه الخلط = mixing water مياه الخلط curing water مياه الشرب

الماء الذي يدخل للشرب، يدخل للاستخدام في الخرسانة

وتدخل للـ Curing

الماء الصالح للشرب؟ Water for drinking

types of water

• municipal (بلدية) water is suitable.

- Drinking water:

• ground water مياه باطنية = مياه جوفية

• wells water (مياه بئر) آثار جوفية أو آبار ارتوازية

• Desalinated water الماء الذي يأتي من مياه البحر (مياه عذبة)

• Distilled water ماء مقطر

استفاد الماء في:
يدخل للاستخدام
للخرسانة

Discussion

Which one is the best for concrete?

الاحد من المياه الجوفية؟ Water for concrete

ground water المياه الجوفية التي تكون جوفية (آبار) جوفية المياه الجوفية

على درجة 8.5

wells water مياه بئر (آبار) جوفية $\text{pH} = 8$

Desalinated $\text{pH} = 7.5$ $\rightarrow$ Distilled $\rightarrow \text{pH} = 7$

الزيادة في pH كلما ازداد الخزانة في السطح

السلوك على الترتيب حسب دفع

- ① ground water $\text{pH} = 8.5$
- ② wells water $\text{pH} = 8$
- ③ Desalinated water $\text{pH} = 7.5$
- ④ Distilled water $\text{pH} = 7$

في جوف الخليج - أكبر حوضاً أسع داخل خزانة من الأرض أحد الأنساب في نوعية الماء المستخدم

* Can we use sea water?

ماء البحر يحتوي على كبريتات وكبريتات إذا جربتها الخرسانة عليها

حطت كبريتات تتفاعل بالهالة sea تسبب chloride خراب الخرسانة

أو يرفع الكلووريدات على حديد السطح ويؤذي حديد الخرسانة

حيث إذا لا يجوز استعمال مياه البحر في حديد الخرسانة

حيث إذا استخدمنا النوع الثاني من الخرسانة MSRRC لا يرفع الاستعمال

مياه البحر (لأنه يتم منسج الكبريتات في الخرسانة)

هذه واحدة يمكن استعمال مياه البحر في الخرسانة على

خرسانة غير مسلحة (خرسانة لا حديد على حديد السطح) يجوز استخدامها

استعمال مياه البحر بغير استعمال حديد التسليح، وفي أن يكون الإسفلت

مياه البحر - منسج - slag cement SRRC

أما حديثاً - دول الخليج - دول الخليج - خراب الخرسانة

* Fresh Concrete → العملية → * Fresh Concrete

* workability is the easiness to produce concrete

* From engineering point of view, the concrete mix should be

- Stable - mobile - Compactable - Finishable

pages ^{and} Stump test type of stump in load bearing capacity

① True slump $\rightarrow$ slump $\rightarrow$ يقع $\rightarrow$ شكل الخرسانة متساوية $\rightarrow$ (يقع جالوت)

جای صق لازم یک true slump  خلاقه می باشد و رابطه

② Zero slump $\rightarrow$ is a true slump $\rightarrow$ slump = Zero. ظبة لا تتحرك ولا تسقط

حرجاً حرجاً (أي اهرج) ← فها ذهبها إلا إذا كان عندي دفع خاتم من خزانة يطلّب

ال Zero = slump (أنواع قليلة جداً من) (normal concrete) (بعضها) (بعضها)

③ Shear Slump → منع الحبيبات إذا

① الكفاءة تختص على Segregation يمنع الصبغ

② يحدث نتيجة خطأ بالتجربة

Shear slump → لا ينسحب

① خلقة غير متجانسة لا يجوز دمجها ② خطأ في التجربة بعد التجربة

لا اكنة في الموقع حدة 10 متر حلقه بسجها 700 دينار، جملنا ال Slump test

خلع: Shear Slump ← دھکوں (قار) سے الزخام سے باہر ہے لہذا خلع Shear slump

بحسب انفس الخيارات الأول حلها في التجربة - بعد التجربة مرة ثانية - إذا رفع slump وخلع

True - مريض - لكن اذا خرج shear slump مرة ثانية يعني ان الخلطة الخرسانية غير متكاسنة

ولا يصلح الاستخدام ٣ ف اتكاله ٧٥٠ دينار احسن من اتكاله من لبنانية

④ Collapse Slump → انهار الخرسان و very high workability page 6

2. ارتفاع Con: الخسائر انهارت وهدست يعل في Segregation ولا يكون على Workability

فقداء، خطر high workability (قابلية) - إذا - في نوع خاص من الناجون

استدل بها إذا كنت قائمًا بالعدل عليها عن الحرف في المنة مائة مائة (super plasticizer) ← نريد W. A

الونديها الحالة ٤ معنى تعري Collapse slump / جزيري حداثاً النظام مذللحيها

عاطف حسان آخر / نشبت انومان و سه عاطف الاختيار الثاني

Delay in Casting Loss in slump

حالا fresh concrete لازم اصب الخرسانة خالص ما يركب اول ما نزل من حيدرة بترى ما يركب

الأسبوع الخامس من slump يقل ولاحظ أعلى مستوى

* If w.a $\rightarrow$ high $\rightarrow$ production easy $\xrightarrow{\text{but}}$ high probability to have Segregation or bleeding

2. $\rightarrow$ simplest $\rightarrow$ determine stability $\xrightarrow{\text{but know}}$ if there seq or not from another device

Slump and Workability $\rightarrow$ positive relation علاقة طردية

[2] - Workability flow table test → (نسبة الانسياب)

- steps of test EN Standards.

لوازم workability عالية د. فريد ، لوازم w.A قليلة وكس على شكل كوك

Flow table → Stability / mobility → Viscosity and Cohesive / fat for collapse

Flow = 15 (average) =

Flow and workability → positive relation

لو كان في الخرسانة Segregation (فقد) مرفوعة.

يوجد مرفوعة لثابتة → test EN ① الطريقة اوروبية (15 مرة يرفع ويضع في 15 ث)

لا تفرج مع تغير Concrete



Flow → هو الـ د. ثيح الخرسانة في قيس diameter number

$$(Flow) - diameter \leftarrow D (mm) = (d_1 + d_2) / 2$$

كيف اكشف؟ اذا لقيت (concrete) و هو يتجمع على الجنب ، وكس على segregation

الاستقامة → يفرج في حدت تجشيش ، الواسع ناعم → ان لم يكن في سائبة الخرسانة

② الطريقة الاصلية DIN workability flow table test → (الحدوس D₂)



$$DF = \frac{D_1 + D_2}{2}$$

$$Flow (\%) = \frac{DF - D_1}{D_1} \times 100\%$$

الـ w.B very high → يفرج بال Flow → يفرج في test → Zero slump → (الـ slump)

300 mm → Low w.A / 400 mm → medium w.A / 500 mm → high workability.

[3] Vebe (V.B) test → low / very low ✓

الـ w.B صلبة قاطبة لا تهتز بل يركب عليها cylinder → يفرج الحدوس slump cone الـ رصبة على

3 طبقات كطريقة → طريقة يفرج الـ cone → Trans parent plate



حدوس انقلبت الانقضاء → انقلبت انقضاء الـ → توقف التوقيت → توقف انقضاء الـ

الـ (medium, low) workability OK (15 ث) →

vebe test → Zero slump → collapses. → slump → (inverse relation)

320 sec → vebe test → يفرج الـ → very high / high

vebe test → يفرج الـ → Zero

vebe test → يفرج الـ → very low, low

with workability.

vebe test → positive relation


with compaction

4) Compaction : Compacting factor by EN 12350-4

1- Fill the mold with un Compacted Concrete

$$\alpha V = \alpha$$

2- measure the high at corners and take the average



3- the usual range is 1.02 to 1.5

(CF) Compacting factor (EN) = $\frac{\text{height of the mold}}{\text{height of fully Compacted Concrete}}$

positive Relation = w/a
علاقة طردية

$$CF = \frac{H}{h} = \frac{H}{H-\alpha}$$

standard: $\leftarrow 4/100$

Workability

5) Kelley ball test (ball penetration test).

- فيه دقة فاحدة قمر منها يد الآلة مسجلة (بجاء دقاي) دقة (السرعة جهاز، أقل دقة)
- لو نسبت آخر (Workability) ومستمرة فلاجلان لأنه لا يخرّب الحصى

Slump test stays at site ، أكثر شيوعاً من اختبار الجارب

أحسن جهاز لقياس (Workability) لأنهم يقيسون (Flow) (باني) الانسياب

ولا جهاز يجرّ الأتمنل لقياسها

sort Slump test (سريع) / (بطيء) ، Low, medium, high Workability , Segregation $\rightarrow$ shear slump

200 ok V. B. slump , vb time , very high & high (سريع) , very low / low (بطيء)

Kelley ball $\rightarrow$ سريع جداً ، غير دقيق

flow table $\rightarrow$ Segregation (سريع) ، very low / low (بطيء) ، very high high (سريع)

Compacting $\rightarrow$ low / medium / high (سريع) (الآن أجهزة سريعة جداً)

Workability Relationship between w/a test $\rightarrow$ (سريع باني)

ex , water = 200 Kg/m² / Cement = 400 $\leftarrow$ aggregate cement ratio (باني) (سريع باني)



$$Ca = \frac{1000}{Fa = 80} = \frac{980}{\text{Cement}} = \frac{1000 + 800}{400} = 4.5$$

material

30-nov-2021

unit weight (density) Kg/m^3

- weight the empty mold.



- fill with concrete.

- Compact using a Standard suitable method

تثبيت

- weight the mold filled with concrete.

$\rightarrow \text{weight} = \pi \times \frac{d^2}{4} \times H$

- Concrete weight = filled - empty

unit weight = weight of concrete / volume of the mold

Dimension $\rightarrow$ $\text{weight of water filling the mold} / \text{water}$

Air free density = density of concrete / (1 - Air Content) $\frac{\text{الكثافة}}{1 - \text{محتوى الهواء}}$

Approximate density of concrete

- The density equals the summation of all the weight of ingredient that produces m^3 of concrete

Air-free density: Density of / Density $\sim \frac{2400}{2400} = \frac{2700}{2400} \times 1000 + 800$
2400 2700 1000 800
2400 Kg/m^3
exact

→ Air Concrete

الخرسانة (بوجود الهواء) أو Air (slags) الخرسانة

1. Entrained Air



less than 0.2mm



(Uniform Air Distribution)

توزيع متساوي للهواء

يتم توزيع الهواء في الخرسانة

تقاوم التسقيط فتتساقط بالصلابة

المادة مثل (كينا، اسفلت)



كم كانت قوة التسقيط التي تزيد

لحمية الهواء فيه التز

حيزاً كينا فمناح 16

جربنا ليزيد عن 3 (مقل)

2. Entrapped Air

No Uniform Air

Distribution.



خرسانة الودع Normal Concrete

تتجمع في أماكن Entrapped Air

ما يجب تجنبه كما هو موضح

بتوزيع الخرسانة

* measure air content في الخرسانة

1. Pressure Method طريقة الضغط

2. Volumetric Method الطريقة الحجمية

3. Gravimetric Method الطريقة الوزنية

1. Pressure Method Apparatus.

- Apply pressure p
- Losses on pressure Δp
- Volume of pressure V
- Change on Volume ΔV

$$\frac{\Delta V}{V} = \frac{\Delta p}{p}$$

$$\Delta V = V_{a1} - V_{a2}$$

$$p_{a1} V_{a1} = p_{a2} V_{a2}$$

$V_{a1} \rightarrow$ Volume for concrete.

$V_b \rightarrow$ change on Volume

$$\text{Air \%} = \frac{(V_{a1})}{V_b} * 100\% = \frac{(\Delta p)}{\Delta p}$$

نسبة الهواء في الخرسانة المدمجة على شكل الحبيبات هو كمية الهواء
التي هي كمية الهواء بالكمية

اسم الجهاز الذي يقيس كمية الهواء المحبوس داخل
الخرسانة عن طريق الهواء

"Air Compensometer"

2. Volumetric Method.

Roll-A-Meter

اسم الجهاز المستخدم

وهو الجهاز المستخدم لقياس الخرسانة 25 لترية، يتم استخدامه لقياس الخرسانة Zero، يتم استخدامه لقياس الخرسانة
وتتراكم، وتكون 100 scale، وتكون لقياس الخرسانة air.

3. Gravimetric Method.

"Approximate Method"

تستخدم هذه الطريقة لقياس كمية الهواء في الخرسانة
تعتبر طريقة Estimation، يتم استخدامها لقياس الهواء.

Absolute Volume theory

* تستخدم الطريقة لقياس كمية الهواء في الخرسانة المدمجة لقياس
الكمية المدمجة، كل متر مكعب، فإن مجموع الحجوم متر مكعب

Material

2-Dec-2021

$$(Coarse Aggregate) + \text{شال} + \text{رمل} + \text{ماء} = \text{المزيج}$$

$$\text{Admixture} = \text{شال} + \text{رمل} + \text{ماء} + \text{Admixture}$$

1 M3

$$V = \frac{W}{S.G. \times \gamma_w}$$

1m3 من المزيج

Sum. of All Volumes Should Equal to.

$$\text{Volume of Concrete} + \text{Volume of Water} + \text{Volume of Coarse Aggregate} + V. \text{ fine Aggregate} + V. \text{ Air} + V. \text{ Any Other Material} = 1$$

$$\text{That equal} = \frac{W}{\text{Specific gravity} \times \gamma_w}$$

$$\left(1 - \frac{\text{Air Content}}{100}\right) = \frac{W_c}{S_c \times \gamma_w} + \frac{W_w}{S_w \times \gamma_w} + \frac{W_{ca}}{S_{ca} \times \gamma_w} + \frac{W_{fa}}{S_{fa} \times \gamma_w}$$

$$\text{Air Content} = 1 - \left[\frac{W_c}{S_c \times \gamma_w} + \frac{W_w}{S_w \times \gamma_w} + \frac{W_{ca}}{S_{ca} \times \gamma_w} + \frac{W_{fa}}{S_{fa} \times \gamma_w} \right]$$

W: Weight

S_c: Specific gravity

γ: gamma Water = 1000

Material

2 Dec-2021

Assume A concrete Mix Consist of the following proportion per M^3 Concrete:

المزيج يتكون من 1 متر مكعب من الخرسانة

Cement = 400 kg / M^3 of Concrete $\rightarrow$ Sp Concrete = 3.15

Water = 200 kg / M^3 $\rightarrow$ $\rho_w = 1000$

Coarse Aggregate = 1000 kg / M^3 Sp Water = 1

Fine Aggregate = 800 kg / m^3

Assume Specific gravity of Coarse Aggregate = 3

" " " " Fine Aggregate = 3

Calculate the Estimated Air Content ??

$$\text{Air Content} = 1 - \left[\frac{400}{3.15 \times 1000} + \frac{200}{1 \times 1000} + \frac{1000}{3 \times 1000} + \frac{800}{3 \times 1000} \right]$$
$$= 0.073$$
$$= 7.3\%$$

7.3% يعني أن الخرسانة تحتوي على 7.3% من الهواء المحبوس

Material

2-Dec-2021

Air-free Density.

Density = $\frac{\text{وزن الحبيبات}}{\text{حجم الحبيبات}}$

Approximate Density. =

Summation of all the weight of ingredients that produces $1m^3$ of concrete.

المجموع الوزني لجميع المواد

$$A \cdot \text{Density} = \sum W_{\text{concrete}} + W_{\text{water}} + W_{\text{coarse A}} + W_{\text{F.A.}}$$
$$= 2400.$$

Air free Density. = $\frac{\text{Density of Concrete}}{1 - \text{Air Content}}$

كثافة الخرسانة الحرة من الهواء

1 - Air Content

$$= \frac{2400}{1 - 0.073}$$

$$= 2588.99$$

Strength of Concrete


القوة المسلطة

Strength : The Max Stress Can be resist by the Materail betor failure

القوة المسلطة قبل الفشل

General Factors Affecting Measured Compressive Strength.

1. Effect of Age and Curing.




- Concrete Strength increases with time
- Once Curing Stops, Concrete Strength will not increase.

Standard Strength في القوة المسلطة بعد الشفاء في 28 يوم

2. Effect of W/c ratio

- Strength decreases by the Increase in W/c ratio



- Note that Strength sharply Increase When $W/c < 0.5$.

في القوة المسلطة 0.3 بعد الشفاء في 28 يوم

Very high quality concrete

Mpa 80 = Strength

Very low W/c ratio that mean Very high Strength

النوع 0.4 - 0.6 القوة الممتدة
أقل من 0.5 قوتها

* Type of Strength.

- ✓ Compressive Strength. القوة المضغوطة
- ✓ Tensile Strength. قوة الشد

- Direct tensile Strength.
- Indirect Tensile Strength.

Splitting

Flexural tensile strength.

- Compressive Strength. الضغط على قوالب

Cylinder's
Strength

$$f_{ck} = 30 \text{ MPa}$$

Cube's
Strength

$$f_{ck} = 30 \text{ MPa}$$

لنفرض
إذا كانت قوة الضغط f_{ck} معروفة بالاسطوانة والمكعب
منذ أن المكعب يعطي قوة أعلى من الاسطوانة
والعلاقة بينهم أن المكعب حوالي (1.25 - 1.15) من
قوة الاسطوانة.

يعني إذا كانت الاسطوانة 30 MPa ذلك يعني


$$30 \times 1.25 = \text{قوة المكعب}$$

$$37.5 \text{ MPa} = \text{تقريباً}$$

* Types of Compression failure When Cylinders are broken.

1. Shear →

35° الشقوق القصية



"ideal shape"

2. Splitting



deformation شقوق
الشد الطولي

3. Shear + Splitting.

• Compressive Strength.

Cylinder: ASTM C470.

Cubic: British Standard 150X150X150 MM³ → Standard.

Other Size: → Cylinder: 100X200 or 150X300mm

"Non Standard" → Cubes: 100X100 X 100 MM³

$$\sigma = \frac{P}{A}$$

← Load
← Cross-Section Area
← مساحة المقطع العرضي

• Strength - Age Relationship.

Strength $\xrightarrow{\text{زمن}}$ الزمن

→ The Standard Strength test generally Uses a Cylindrical or Cubical Sample

→ It is tested after (28) days to test for Strength f_c

→ The Concrete Will Continue to harden With time and for anormal portland Cement will increase With time as follows

" Approximate to OPC Only Cured Under Water at Standard temperature "

قوة الخرسانة بعد 28 يوم 1.5 ضعف قوة الخرسانة بعد 7 أيام
 هذه القوة هي قوة الخرسانة عند 28 يوم فقط
 الخرسانة OPC في الماء
 Curing Period

Material

تؤثر الشد
وتكسر الشد

9-Dec-2021

• Direct Tensile Strength.



عينة استطوانية


التي توضع لقياس الشد

سوف تتكسر تحت تأثير عامود على قوة

الشد


$$f_{ct} = \frac{\text{Force (F)}}{\text{Cross-sectional Area (A)}}$$

Cross-sectional Area (A)



Test
Splitting Effect

اختبار الانفلاق



front view

تؤثر الشد وتكسر الشد

Indirect Tensile Strength (Splitting)

- Splitting Tensile Strength f_{ct}
- Split Cylinder test (Brazilian test)

$$f_{ct} = \frac{2P}{\pi L d}$$

Pressurer

Diameter


length

* British Standard "Cubic test"


تجربة على مكعبات على الاستطوانات

$$f_{ct} = \frac{2P}{\pi L \times L}$$

المكعب الاختبار
(المكعب)




• Splitting Strength = 0.518 p s^2
 = 0.5 p s^2 p s^2



Flexural

- ~~Flexure~~ test. "bending test"



"moment + Constant"

With Zero Shear
 (pure bending)

mean.

moment and shear

"Two-point loading"


"More Accurate"

$$f_x = \frac{M \cdot c}{I} = \frac{6M}{bh^2}$$

moment of inertia

$$I = \frac{bh^3}{12}$$

b: width
 H: height



"moment Max middle"
 With Zero Shear.

moment

"Middle-point loading"

$$M_{max} = \frac{P \cdot a}{2}$$

Material

10

الإحصاء العام

9-12-2021

- Tensile Strength = 8% to 15% of Compressive Strength.
OR $\frac{1}{7}$ to $\frac{1}{11}$

- Modulus of rupture is approximate 0.5 to 0.6 of the square root of the Compressive Strength of Cylinder.

if Strength Concrete = 30 Mpa.

So modulus of rupture App. = $0.5 \text{ to } 0.6 \sqrt{30}$.

(Indirect) (Splitting) = 1.1 Direct.

Flexural = (1.15 - 1.25) Direct.

Torsional Strength.

Flexural

2. Splitting

3. Direct.

← Mention. $\frac{1}{10}$ to $\frac{1}{15}$

($\sigma_{flexural} > \sigma_{splitting} > \sigma_{direct}$) Tensile

CORE TEST

- هو اختبار لقياس قوة الخرسانة المصبوبة يتم اللجوء اليه بعد فشل مكعبات الاختبار
- وله نوعين (أفقي يتم أخذ العينة من سطح الأرض vertical) (عامودي يتم أخذ العينة من الحيط horizontal)

$$f_{cube} = \frac{D}{1.5 + \frac{1}{\lambda}} \times f_{core}$$

D=2.3 OR 2.5

3-Samples → minimum

$$\sigma_{cube} = 1.15 \sigma_{cylinder}$$

$$\sigma_{avg} = \frac{\sum \sigma}{n}$$

$$\sigma_{avg} \geq 0.85 \sigma_{required}$$

$$\frac{\sigma_{min}}{\sigma_{req}} > 75\%$$



f_{core} is the tested core strength

f_{cube} is the equivalent cube strength

λ is L/d

D = 2.5 if the core is taken horizontally such as walls

129 D = 2.3 if the core is taken vertically such as ground slabs

STEPS OF CORE EVALUATION

1. Prepare the ends of the cores to ensure horizontal smooth surface. Use capping or sawing.

على أساس أن ال core نهايته وبدايته ليست مستوية فنبعمل cab قص بمقص خاص ونستعمل جهاز ال capping apparatus الذي يستخدم الكبريت على درجة حرارة 250 فتسبح الخرسانة

Sawing منتشر يقص العينة من الأطراف ويعتبر طريقة أسهل

2. Calculate the dimensions of the cores (L and d).
3. Rupture the cores and record the max loads P.
4. Calculate the strength of each core

A is the area of the circular area. $f_{core} = \frac{P}{A}$

5. Calculate cube for each cube.
6. Calculate the average.
7. Compare with the required.

- Average > 85% of the required strength

- Min > 75% of the required.

يجب أكبر بدون مساواة

Compare f_{cube} with minimum concrete strength

$$f_{cube} \text{ (single core)} \geq 75\% f_{min}$$

$$130 f_{cube} \text{ (average)} \geq 85\% f_{min}$$

CORE TEST

EXAMPLE ON ACCEPTANCE

- After calculating the core strength using P/A equation, the results were calculated using $f_{cube} = \frac{D}{1.5 + \frac{1}{\lambda}} \times f_{core}$
- Final results are: $f_{cube1} = 30 \text{ MPa}$
- , $f_{cube2} = 27 \text{ MPa}$, $f_{cube3} = 18 \text{ MPa}$ and $\sigma_{req} = 25 \text{ MPa}$ is this concrete acceptable?

$$f_{cube_{avg}} = \frac{30 + 27 + 18}{3} = 25 \text{ MPa}$$

$$0.85 \sigma_{req} > f_{cube_{avg}}$$

$$\frac{f_{cube_{min}}}{\sigma_{req}} = \frac{18}{25} = 72\% < 85\%$$

CORE TEST

Example :

Assume that a core is extracted from a wall ,

The length of the core = 150 mm

The diameter of the core = 100 mm

The load is 250 KN

Calculate the cube strength ?

$D = 2.5$ because extracted from wall

$\lambda = L/d = 150/100$

$$f_{core} = \frac{P}{A} = \frac{250 \cdot 10^3}{\frac{\pi}{4} \times 100^2} = 31.83 \text{ Mpa}$$

$$f_{cube} = \frac{D}{1.5 + \frac{1}{\lambda}} \times f_{core} = \frac{2.50}{1.5 + \frac{1}{1.5}} \times 31.83 = 36.73 \text{ Mpa}$$

Note :

عند حساب λ نعوض ال diameter المعطاة بـ 100

اما عند حساب f_{cube} في القانون العام ل D نعوض 2.5 او 2.3 حسب ان كان افقي او عامودي

Nondestructive tests

Nondestructive tests are those tests that are used to measure a property of concrete without destroying it.

اختبارات غير إتلافية للخرسانة يقاس فيها خصائص الخرسانة

They should not affect the structural behavior and must keep the structure in acceptable to the client

يجب أن لا يؤثر الإختبار على التصرف الإنشائي للمبنى وأن يبقى المبنى مقبول لصاحبه


The most important property is the strength of concrete.

هم خاصية لهذا الإختبار أنه يقيس ال strength بدون إتلاف المبنى

156

Rebound Hammer (Shmidt Hammier)

- ☐ مطرقة الارتداد , طريقة تقريبية وغير دقيقة (hardness test)
- ☐ كلما زادت قوة الارتداد كلما ال hardness أعلى وبالتالي ال strength أعلى
- ☐ مسافة الارتداد تعتمد على قساوة السطح فكلما كانت المسافة عالية فكلما كانت المسافة أكبر
- ☐ هذه الطريقة فاشلة لتحديد ال strength في الخرسانة لأسباب عدة :
- ☒ لا تستطيع معرفة ال segregation داخل الخرسانة وهي بالأصل لا تستطيع الكشف عن ما هو موجود داخل الخرسانة
- ☐ كما في الشكل رقم a
- ☒ تقيس السطح الخارجي فقط :
- ☒ فمثلا الضربة (الارتداد) قد تكون على حصى aggregate أو على حديد التسليح فتعطي strength أعلى أو قد تكون على فراغات هوائية فتعطي strength أقل كما في الشكل رقم b
- ☒ في حالة كان السطح الخارجي للخرسانة أصعب من السطح الداخلي فسوف تعطي قراءة خاطئة بشكل أكبر من القيمة الحقيقية كما في الشكل رقم d
- ☒ الخرسانة مع الزمن تتعرض ل CO_2 وعند تفاعله مع الماء ينتج كالمسحوق الجيري فيعطي قيمة أعلى أيضا
- ☐ لحل المشاكل أعلاه نأخذ قراءات عديدة على الأقل 10 قراءات وبحد 25-25 قراءة ونأخذ المتوسط للقراءات ونحذف القراءات الغير منطقية (الكبيرة والصغيرة)





تكون القراءة في
الوضع الطبيعي
ومقبولة كما في
الشكل رقم c

157




- ❖ ال scaler الذي في الجهاز يعطي رقم ويسمى ب rebound number
- ❖ في الرسم البياني أدناه توضح العلاقة بين str و rebound number وهو الجدول الذي أستطيع منه معرفة ال strength
- ❖ القراءة تختلف حسب نوع وقوة الضربة فمثلا إذا ضربت الضربة أفقيا وزن الجهاز لا يساعد في الضربة , اما اذا ضربت عاموديا فلوزن سوف يساعد
- ❖ في المنحنى تدرج الأرقام على محور x-axis هو متوسط القراءات التي تم اخذها AVG
- ❖ الرموز التالية الموجودة في المنحنى :
- ❖ A : سطح أفقي Horizontal hammer
- ❖ B : سطح عامودي Vertical down wards الأرضية
- ❖ C : سطح عامودي Vertical downwards السقف
- ❖ يجب معرفة وين بدى أقيس a/b/c لمعرفة أي منحنى سوف استخدم



- ❖ من العوامل المهمة التي تؤثر في الحالة الخرسانة إن كانت الخرسانة Dry or Wet حيث أنها تؤثر على الإرتداد والنتائج فمثلا لو كانت العينة Wet الجواب 27 ولو كانت العينة Dry الجواب 22 تقريبا
- ❖ هذه الطريقة غير معتمدة للقبول أو الرفض بل الطريقة المعتمدة هي طريقة ال core
- ❖ من فوائد هذا الإختبار : check for quality

Windsor Probe Penetration Resistance



❑ أكثر دقة من Rebound Hammer ولكنه أخطر لذلك فهو نادر الإستخدام


❑ جهاز يشبه المسمدس يطلق مسمار يدخل الخرسانة وكل ما كانت الخرسانة أقوى يدخل مسافة أقل وبعدنا نقيس طول الجزء الخارج ويسمى الطول الظاهري (Exposed length) ويكون طوله بلعادة 100mm

❑ كل ما زاد الطول الظاهري كانت ال strength أعلى

❑ يجب أخذ الحيطة والحذر عند الإستخدام فمثلا :

- ✓ عند اطلاق المسمار من الممكن ان يركب على حديد التسليح
- ✓ اذا كانت الخرسانة ضعيفة فإن المسمار سيخرج من الجهة الثانية

Windsor Probe Penetration Resistance



✓ عن طريق المنحنى على اليسار أستطيع قياس ال strength
ويوجد نوعين : لونين للمنحنى ووضعت اسمهم في حالة الأبيض والأسود
Blue : soft aggregate
Red : hard aggregate
العلاقة طردية في الجدول


الجدول التالية ليست للحفظ





Pull-out Test

Embedded insert : قطعة دائرية من ال steal ملحومة مع pull out bar تكون مصبوبة داخل الخرسانة ويكون هناك برغي ليربط داخل الخرسانة بلخارج كما هو موضح في الصورة
ثم نؤثر بقوة تسمى pull out force تبقى تسحب من الخارج حتى تنكسر (تتخلع) الخرسانة على زاوية 45 تقريبا

ثم نقرأ من المؤشر مقدار ال force التي كسرت الخرسانة ونقارنها بجدول لنعرف مقدار strength أكثر دقة من Rebound Hammer & windsor



عيوبه :
✓ بخراب الخرسانة جزئيا (partially destructive)
✓ يجب أن تثبت Embedded insert بشكل عامودي وتكون مصبوبة صب



Steel Pull-off Test

يستخدم هذا الاختبار لقياس تماسك حديد التسليح مع الخرسانة

يتم عمل هذا الاختبار لفرضين :


1. من أجل عمل الشروش يجب معرفة كم المسافة التي تلزم لغرس حديد التسليح في الخرسانة فنجري الاختبار وإذا كانت النتيجة مثل الشكل 1,2 فلا يوجد مشكلة والنتيجة مقبولة
2. عند استخدام حديد غير طبيعي في البناء وأريد أن أعرف development length الطول الأقل الذي يلزم لغرس الحديد ليكون آمن نستخدم هذا الاختبار

طريقة الإستخدام :

من الطريقة السابقة ولكن يصب الخرسانة حولين حديد التسليح وبخلع الحديد من الخرسانة

سوف ينتج بنتج ثلاث أنواع من الكسر : (أنظر للشكل)

1. حديد داخل في الخرسانة بلطول الكافي وقوة التماسك صحصة 100% (steel failure) وتعني أن ال bond قوي ينكسر السليخ
2. يكسر جزء من الخرسانة والجزء الآخر يبقى في الخرسانة قوة التماسك صحصة 100 % وتعني أن ال bond قوي ينسحب سليخ الحديد بالكامل ويعني أن التماسك مفقود
- 3.



Cover meter / pachometer / R-meter

- MAGNATIC
- Locates the position of steel bars.
- Measures spacing.
- Measures the cover to steel bars.
- Get approximate value for the diameter.



- ✓ جهاز يوضع على الخرسانة يطلق موجات مغناطيسية بمجرد وجود حديد تسليح راح نمشي هذه الموجات داخل الحديد
- ✓ يحتوي الجهاز على مستقبل يستقبل الموجات ومرسل يرسل الموجات
- ✓ الجهاز يحتوي على مؤشر يعطي مقدار القوة المغناطيسية التي التقطها
- ✓ كل ما كانت مسافة المرسل والمستقبل الى حديد التسليح أقرب كانت مقدار القوة المغناطيسية أعلى وهكذا نستطيع معرفة مكان حديد التسليح
- ✓ عندما يكون المؤشر أكبر ما يمكن هذا يعني أن الجهاز فوق الحديد مباشرة

أهم فائدة له هي معرفة مكان حديد التسليح


نستطيع معرفة المسافات بين، كـا، حديد تسليح لكننا طرقة تقوية فيها نسبة زيادة أو نقصان، 0.2 mm

Ultrasonic Pulse Velocity Test

جهاز كهربائي يرسل موجات فوق صوتية تمر عبر الخرسانة ويكون لدينا مؤقت لقياس الزمن الذي تستغرقه الموجات للمرور عبر الخرسانة بوحدة micro second ثم نقوم بحساب السرعة وبعد ذلك نجد قوة الخرسانة من خلال منحني أكثر الأجهزة دقة لأنها تمر من خلال الخرسانة أي يعني قد مرت عبر الفراغات الهوائية .

$$\text{Velocity} = \frac{L(\text{Between Transducer})}{T(\mu\text{SEC})}$$

- Higher velocities indicate good quality and continuity of the material, while slower velocities may indicate concrete with many cracks or voids .
- Pluses are transferred through concrete.
- The higher the velocity, the denser the material and the higher the strength




164

Ultrasonic Pulse Velocity Test

Direction of measurement


$$\text{Velocity} = \text{distance/time}$$

$$(V=L/T)$$



direct

1



semi-direct

2



indirect (surface)

3

في الأشكال التالية أعلاه :

1. Direct : تمر الموجات بطريقة مباشرة من خلال الخرسانة كلها بما فيها التعشيش (الأكثر دقة)

2. semi-direct : أحيانا لا نستطيع وضع ال T,R بشكل متقابل فنضعهم بهذا الشكل مثل في حالات الخزانات (دقة متوسطة)

3. Indirect : في بعض الحالات كالمسطح لا نستطيع وضع ال T,R الى بهذا الشكل فتمثل قراءة المسطح فقط (الأقل دقة)

النتائج تتأثر :

1. نوع العينة SSD or Dry


2. نوع ال aggregate

3. وجود حديد التسليح فمثلا عند مرور الموجات من الحديد فتكون القراءة خاطئة لأن قراءة الحديد أكبر من الخرسانة

ستعين بجهاز ال cover meter لمعرفة مكان حديد التسليح ونبعد عنه

165

Ultrasonic Pulse Velocity Test



Example

$$v = 4.6$$

Calculate cement/aggregate ratio as follows:

Example: Mix proportions per cubic meter of concrete are:

Water 180 kg

Cement 300 kg

Coarse aggregate 1000 kg

Fine aggregate 800 kg

$$\text{cement/aggregate ratio is } 300 / (1000 + 800) = 1/6$$


166

Ultrasonic Pulse Velocity Test

Depth of Crack

$$\text{Depth of crack} = d, \text{ diagonal} = L$$

يستخدم الجهاز في قياس مقدار عمق الـ cracks , فنضع t, r حول cracks ثم نستخدم العلاقات الرياضية وفيما يلي



To simplify calculations, the crack is in the middle of the distances x .

If the depth extends to the end of the concrete, no measurement will be recorded.

167

Ultrasonic Pulse Velocity Test

Calculations

$$V = \frac{2L}{T} = \frac{2\sqrt{d^2 + \left(\frac{x}{2}\right)^2}}{T}$$


- T in microseconds.
- d is the depth of crack.
- L is the diagonal distance travelled by the waves.
- V is the same in the two measurements.
- You have two equations:
 $x = x_1$ then $x = x_2$ or x_3
 Get d.

168

Ultrasonic Pulse Velocity Test

Check internal voids or cracks.

- Velocity is highest when it passes through solid concrete.
- Internal honeycombing (تمشيش) can be located and repaired.
- If the crack is wide, there will be no measurements.



يف أستطيع معرفة ان كان في الخرسانة تمشيش او Cracks ؟ انظر للشكل
 () السرعة تكون عالية أي لا يوجد تمشيش يخرّب على قراءة الجهاز

() عندما تمر الموجات خلال الفراغات الهوائية السرعة سوف تبطن وبلتالي وقت أكبر وقراءة أقل

() يوجد Cracks وبلتالي وقت أكبر وسرعة أقل

() لا يوجد قراءة وهنا نستنتج أن حجم Cracks كبيرة

169

Ultrasonic Pulse Velocity Test


sample dr hisham

Determine crack depth (d)

T = transmitter

R = receiver

x_1, x_2 are measured



$$L_1 = \sqrt{d^2 + \left(\frac{x_1}{2}\right)^2}, \quad L_2 = \sqrt{d^2 + \left(\frac{x_2}{2}\right)^2}$$

Assume that T_1 = Time measured in readings 1 ($x = x_1$)

" " T_2 = " " " " 2 ($x = x_2$)

$$V = \frac{\text{Length}}{\text{time}}$$

$$\text{Then } V_1 = \frac{2L_1}{T_1} = \frac{2\sqrt{d^2 + \left(\frac{x_1}{2}\right)^2}}{T_1}$$

$$\text{and } V_2 = \frac{2L_2}{T_2} = \frac{2\sqrt{d^2 + \left(\frac{x_2}{2}\right)^2}}{T_2}$$

As concrete is the same in the two measurements,

$$\text{then } V_1 = V_2$$

Get d.

170


Ultrasonic Pulse Velocity Test

Determine diameter of steel bars:

$$\text{In } \textcircled{3} \quad V_c = \frac{L}{t_c} \quad t_c = \text{time in concrete free of steel}$$

$$\text{In } \textcircled{1} \quad t = t_{\text{conc}} + t_{\text{steel}} \\ = \frac{L - d_b}{V_c} + \frac{d_b}{V_{\text{steel}}}$$

Get d_b ; V_{steel} = Velocity in steel





Determine width of crack (w)

$$\text{In } \textcircled{3} \quad V_c = \frac{L}{t_c}$$

$$\text{In } \textcircled{2} \quad t = t_{\text{conc}} + t_{\text{crack}} \\ = \frac{L - w}{V_c} + \frac{w}{V_w}$$

V_w is the velocity in air if the crack is fill with air (dry concrete) and is the velocity in water if the concrete is SSD.



H. A. Hisham Ansari

Ultrasonic Pulse Velocity Test

Questions for Discussion (USPV)

□ How are the results of the USPV measurements are affected in each of the following cases:

□ **1. Presence of steel bars in the path of waves ?**

Decreases time , increases velocity

□ **2. Difference in results when the same concrete is measured dry and saturated surface dry ?**

□ If the measured SSD the velocity increases than Dry

□ **3. The use of basalt aggregate instead of limestone in the same concrete ?**

The hardness for basalt more than from limestone so the velocity will be increases

□ **4. Presence of honeycombed areas in the path of waves ?**

honeycombed areas increases then in water and decreases than in concrete

Material

تجزئة مادة الفانيل في مراحل المصانع التالية:

* Mix design

* Admixture.

* production of concrete → جميع المراحل

... كما يلي:

* Curing of concrete.

* Maturity of concrete.

* Durability.

لناقمة مصانع إنتاج الإسفلت في المملكة العربية السعودية

في كل تلك المصانع

بالقوة

Rahaf.

Mix design خطوات

Table 17.3

Strength + margin

← Strength → margin ←

$F_{MD} = F_{struc} (Strength) + (1.34 \times \text{Standard deviation})$

$F_{MD} = F_{struc} + (2.33 \times \text{Standard deviation})$

take the large one.

لو عني
standard
deviation
في العالمات

التي

Strength ↑

Table 10.53

Table 11

Table 15.33

MNSA =

Slump =

Water Content (3)

Water Content / W/C ← Cement + Content (4)

Table 15.33

Air content (5)

Redded = ? / $F_{MD} = ?$ / M.N.S.A = ?

Coarse aggregate (6)

Volume = Table 15.36

$W_{Ca} = Redded \times V_{Redded}$

$\sum V = 1 = V_W + V_C + V_{fa} + V_{air} + V_{Ca}$ ← fine agg (7)

$V = \frac{W}{S \times 1000}$

WFA

air ← Weight. ← Approximate density (8)

free water + absorption - Moisture = Required water (9)

Free w + (Coarse agg $\times a_b$ + fine agg $\times m$) - (Coarse agg $\times M$ + fine agg $\times m$)

entrapped air ← slump

Add 2 kg → Increase slump by mm. $(Slump_2 - Slump_1) \times 2 = \square$ (10)

Add 3 kg → decrease air $(air_1 - air_2) \times 3 = \square$ (11)

New water = $\frac{\text{old}}{\text{new}} \times \square = \square$ (12)

New Cement = $\frac{\text{old}}{\text{new}} \times \square = \square$ (13)

Coars agg = $\frac{\text{old}}{\text{new}} \times \square$ ← Same air % (14)

$V = \frac{W}{S \times 1000}$ ← New fine agg = $\sum V = 1 = V_C + V_W + V_{Ca} + V_{fa} + V_{air}$ (15)

Approximate density = air weight (16)

Required water = free water + absorption - moisture (17)

$(12) + \left(\frac{\text{Coars} \times a_b}{\text{fine} \times m} \right) - \left(\frac{\text{Coars} \times M}{\text{fine} \times m} \right)$

Material

مثال على ال mix design

$$\text{Strength (F}_c\text{)} = 15 \text{ mpa}$$

$$\text{Slump} = 180 \text{ mm}$$

$$\text{maximum Nominal Size}_{\text{agg}} \text{ M.N.S.A} = 10 \text{ mm}$$

$$\text{Rodded} = 1465 \text{ Kg/m}^3$$

$$\text{fineness modulus } f_m = 2.8$$

	fine agg	Coarse agg
S.G Bulk	2.6	2.53
moisture	1	1
absorp	3	3

[1] Strength

$$F_d = F_c + \text{margin}$$

margin $\rightarrow$ table 17.3

$$15 + 7 = 22 \text{ mpa}$$

[2] Water Cement ratio. [Non-air entrained Concrete]

$$\text{Strength} = 22$$

table A1.5.3

$$\text{w/c} = x$$

مأخذ من الجدول A1.5.3

$$\begin{aligned} 25 &= 0.61 \\ 22 &= x \\ 20 &= 0.69 \end{aligned}$$

$$\frac{22-20}{x-0.69} = \frac{25-20}{0.61-0.69}$$

$$2(-0.08) = 5(x-0.69)$$

$$-0.16 = 5x - 3.45$$

$$5x = 3.29$$

$$\text{w/c \%} \leftarrow [x = 0.658]$$

[3] Water Content.

$$\text{slump} = 180 / \text{M.N.S.A} = 10 \text{ mm}$$

$$\text{from table A1.5.3.3} \rightarrow 240$$

from table A1.5.3.3

[4] Cement + Content

$$\text{Cement} = \text{Water Content} / \text{w/c \%}$$

$$[240 / 0.658] = 364.74 \text{ Kg/m}^3$$

[5] Air Content :-

table A1.5.3.3

$$= 3\% = 0.03$$

Material

مثال على mix design

[6] Coarse aggregate.

table A 1.5.3.6

M.M.S.A = 10 mm

F.m = 2.8 / Rodded = 1465 kg/m³

table 1.100 ← Volume of C.A = 0.46

W.C.A = Rodded × V rodded

$$1465 \times 0.46 = 673.9 \text{ kg/m}^3$$

[7] Fine Aggregates.

V = $\frac{W}{S.G \times 1000}$

$$\sum V = 1 = V_w + V_c + V_{ca} + V_{FA} + V_{air}$$

←

للمزيج الجاف

$$\frac{240}{1000} + \frac{364.74}{3.15 \times 1000} + \frac{673.9}{2.53 \times 1000} + \frac{W_{FA}}{2.6 \times 1000} + 0.03$$

الحل

$$W_{FA} = 904.31 \text{ kg/m}^3 \leftarrow \text{غير أؤخذو النسب مختلفة من البداية}$$

Weight 1 ← [8] Approximate density (ρ) = 240 + 364.74 + 673.9 + 908.91

$$= 2187.55$$

[9] Required water

Water_{req} = Free water + Absorption - Moisture.

من الجرد

$$240 + (0.03 \times 673.9 + 0.03 \times 908.91) \checkmark$$

$$- (0.01 \times 673.9 + 0.01 \times 908.91)$$

$$= 271.65 \text{ Kg}$$

مثال على ال mix design

Q2 = Slump = 220 mm $\xrightarrow{22\text{ cm}}$ $\xleftarrow{18\text{ cm}}$ Q1 (180 mm)
 entrapped air = 2% $\xrightarrow{3\%}$

إذا slump أعلى بالمره ال ٢ نطرح الرقم الأكبر من الأصغر إذا كان أقل نجمع

[1] Add 2 kg of water to increase slump by 10 mm

for increase slump = $(22\text{ cm} - 18\text{ cm}) \times 2 = 8\text{ kg}$

Not important
 Air $\neq 1$
 will be
 accepted

[2] Add 3 kg of water to decrease air by 1%

Add water for decrease air = $(3 - 2) \times 3 = 3\text{ kg}$

New water = $240 - 8 = 232\text{ kg/m}^3$

New Cement = $232 \div 0.658 \xrightarrow{\text{w/c ratio } 0.658} = 352.58\text{ kg/m}^3$

Coarse agg = 673.91 kg/m^3 at air = 3% ← بتخير b

New fine agg = $\Sigma V = 1$

$1 = \frac{352.58}{3.15 \times 1000} + \frac{232}{1000} + \frac{673.91}{2.53 \times 1000} + \frac{\text{WFA}}{2.6 \times 1000} + 0.03$

WFA = 936 kg/m^3 at air = 3%

[3] Approximate density =

$232 + 352.58 + 673.91 + 936 = 2194.49\text{ kg/m}^3$

[4] Required water =

water req = free water + Absorption - moisture.

$232 + (0.03 \times 673.91 + 0.03 \times 936)$

$- (0.01 \times 673.91 + 0.1 \times 936)$

$= 264.11\text{ kg}$

Admixture :- Materials added to concrete to improve one or more of properties.

مواد تضاف للمزيج من أجل تحسين خاصية أو أكثر من الخصائص

[1] Retarding admixtures

using to delays setting time of Concrete.

يؤخر زمن بقاء الأسمنت - بدل من 60m بـ 15m - يتأخر جفاف الأسمنت / Ready mixed concrete

[2] Accelerators

Reduces setting time and accelerate hardening or development of early strength concrete.

يسرع الجفاف المبكر - تقليل من مدة صلب الأسمنت

[3] Water - reducing admixture

Reduce amount of water for same workability

عبارة عن مواد المضافة لتقليل كمية الماء في الخليط (Workability) مع تقليل الماء (5-15)% $\leftarrow$ Strength $\uparrow$

[4] High-range water - reducing admixture

High reduces amount of water for same workability.

تقليل الماء (35-50)% $\leftarrow$ w/c $\downarrow$ $\leftarrow$ Strength $\uparrow$ - زيادة

[5] plasticizers

Increase workability for the same water Content.

تزيد الـ workability مع slump 10cm و 15cm مع تقليل الماء (5-15)% $\leftarrow$ Strength $\uparrow$ $\leftarrow$ water reduce

[6] Super plasticizers

highly increase workability for the same water Content. Collapse slump may be observed.

نفس النتائج السابقة لكن بزيادة كبيرة في الـ workability (high-range) مع تقليل الماء (35-50)% $\leftarrow$ Strength $\uparrow$ $\leftarrow$ water reduce

[7] Air - entraining agents

Increase resistance to frost, Reduces strength.

مواد تحبس الهواء محبوس داخل الخرسانة - تقليل لمتانة - تزيد مقاومة الخرسانة للتجمد $\leftarrow$ Strength $\downarrow$ $\leftarrow$ water reduce

[8] Water-proofing agents.

Reduces movements of water through concrete. Some helps to block capillary pores.

مواد عازلة للماء ← حقائق صخرية تمتص ماء وتمنع قطرات الماء من اختراقها من خلال مسامات الخرسانة.
حقائق ال Capillary pores ← يمكن إزالتها بنسبة 7.100 / تتدخل في المسامات والبنائيات، خزانة المياه.

[9] Coloring admixture.

غير ضرورية بالضرورة.

مواد ملونة للخرسانة، تستخدم للأسطح الخارجية فقط، ولا تخرن في هياكلها / السطح فائقة (استثنائية).

[10] Bonding agents.

Bonds old concrete to new one. Example plastering. Bonds steel bars to concrete.

مواد تسمح بتلاصق الخرسانة معاً ← من خرسانة جديدة على خرسانة قديمة / التماسك بين الخرسانة القديمة والجديدة.
لر ل طبقة في طبقة في حال عدم وجود التماسك ← ذلك عن طريق عمل Hold بالأعمدة 40-50 ملم.

حسب قطر حديد التسليح تم خدغ حديد التسليح بال Hold فتخرج Bonding agent.

[11] Admixtures with Combined effect.

مادة واحدة تعمل تأثيرين بنفس الوقت لتغير الكلفة بدل من شراء مرتين أو في (مثال) لإحلال فتاج تأخير (مثلاً).

- examples:-
- plasticizing - retarding
 - plasticizing - water proofing
 - plasticizing - accelerating
 - plasticizing - water proofing - retarding
 - plasticizing - air - entraining
 - Accelerating - air - entraining
- من أجل تقليل الحرارة.

[12] Viscosity modifying agents.

These are used in self compacting concrete with high quality Superplasticizers.

خرسانة ذاتية التماسك، لا تحتاج Compacted، تنضجها مباشرة، تنتشر مباشرة في القالب وتلتصق جيداً.

عادة تخلط مع الخرسانة ال segregation لأنها تقل على تماسك Concrete mortar و ال CA.


[13] Bacteria for self-healing concrete.

خرسانة ذاتية العلاج.

paracillace bacteria نوع من البكتيريا، تعيش في الوسط القاعدي، يتم وضعها مع الخرسانة.

تنشط عندما يميل ال pH الى 10.5، تتكاثر عند توفر الماء والأكسجين فتنتج $CaCO_3$ → تملأ على الشقوق.

ال Cracks (شقوق) 0.2mm، ذلك يستعمل لإغلاق ال Cracks الكبيرة.



what to check before use?

- 2] Expiry Date. تاريخ الانتهاء / اوانتهى استخدام.

- [4] Chloride free (don't use CaCl_2 in reinforced concrete).

- 5) Alkali's $\rightarrow$ If there is free silica should be Alkali-free.

- ويمكن أن نستخدم في حالة FA لادرجه فيه free silica

1- pozzolanic materials $\rightarrow$ 15-30% of weight of cement effective up to 25

3. Silica fume.

- album

الفكر المهيمن له مدخلات تركز عليها النظام كإخراج مدخلات من صنع - إخراج من مطلق مادة رئيسية - إكومات

High performance concrete + High strength. C_{50} and C_{60}

production of concrete.

Definition of workability → workability is the easiness to produce concrete.

- Concrete must be workable during all the steps of production.

يجب أن يكون الخرسانة قابلة للتطبيق في جميع خطوات الإنتاج (سهولة الإنتاج).

* production steps

1- **Batching**

تجهيز الكميات

5- **pouring (casting)**

الصب

2- **mixing**

الخلط

6- **Compacting**

الضغط/الدق

3- **Dispatching (Handling)**

التوزيع

7- **finishing**

إنهاء السطح

4- **Transporting**

النقل

8- **Curing**

معالجة الخرسانة / تغطيتها

Concrete production.

Batching

* **At site**

* **Ready-mixed concrete**

- weight

- weight

- volume

الخرسانة → إما تكون مسبقة الموقع أو تكون خرسانية جاهزة (تأتي بالسيارة) → العمل بالتوازن

1- **الكميات الجاهزة** → يجهزها المصنع على طريقة الأوزان الحجمية

وبنهاية ال mix design يكون الكميات المطلوبة تكون متروكة من الخرسانة

* المهم أنه تحضير الكميات دقيق بالنسبة للخرسانة الجاهزة

2. **الخرسانة الموقعية** → لم يجهز القطن ① الرطوبة → الخلطة المعززة

أوزانها (لا تتركه في ميزان المصنع أو خلطة خاصة) مثلاً لو بني احسن الخلطة بشكل صحيح

400 Cement, 200 water, 1000 CA, 800 FA

باجي عالمي باحتوائه 50 كجم (50kg) → ف كسب 50/118 → 118/50 = 2.36

CA = 125 kg / 1800 = 1/8 → FA = 1800/8 = 225 kg → هيك حددنا الأوزان والخلطة التي نحتاجها بالكمية

ونخلط → هيك الحمارية الوزنية (site → weight)

2- الخرسانة الموقعية (2) الحجمية Volume و c.p.c

التحضير والتكاثف بالكميات المحددة في لازم أمن حجم التكتل وكثافة Agg التي يعيها واستعمل ال low density ← جاما $\rho_{agg} \times \text{حجم ال Agg} = \text{وزن التكتل الواحد}$ ويشيف كم كيلو
أخط واجلاط ومقدم احسب عدد التكتل بالتقريب في غير دقيق ويكون فتلان لتقريب التكتل (التي تسمى بـ) $\frac{\text{وزن التكتل}}{\text{وزن التكتل الواحد}}$

* Limits

- generally, volume batching should not be allowed in structural concrete i.e. strength above 25 mpa according to Jordanian Code for reinforced concrete (الأساسات / الأستن / الأعمدة سم) وتكون 25 على الأقل
- In Jordan, you can use it only for non structural concrete of strength below 20 mpa. تمنع للمادنية الأردنية حجب الخرسانة (الحجم) إذا تجاوزت الخرسانة 20 mpa.
- * يعني الخرسانة الاستثنائية 25، ومنفعة لأكثر من 20، فمنع المص في كافة المقارنات. فاطر ← يا خرسانة مخرقة، يا ميزان بالوقع، يا خلاط ← وبجهد جالات

2.4 Concrete production mixing

- 1- mixer type and condition → نوع الخلاط وحالته.
 - 2- Experienced workmanship "technician" → مستخدم الخلاط في شخص متخصص بالخلاط (فوق)
 - 3- Correct time → الخلط للوقت المناسب في وقت طريل أو قصير أهم شئ خلطة متجانسة، $\frac{\text{وزن التكتل}}{\text{وزن التكتل الواحد}}$
 - 4- Correct procedure → الإجراءات الجيدة للخلط بطريقة الخلاط الموقعية
 - 5- type and workability of concrete → استقامة وقت طريل بالخلاط والخصائص
 - 6- Correct use of admixtures → استعمال ال. الجمع، زمان يعقد بعد الخلط $\frac{\text{وزن التكتل}}{\text{وزن التكتل الواحد}}$
- أهم عامل تحضير الكميات والتوافق عليه → وتخلط خلطة متجانسة ← بسكوتك (تدرك) وقت الخلط لأخذ كميات خلطة وقت أقل في كان أسرع وأدنى بـ ولازم تكون الخلاط حتى يسهل متجانسة workability صحيح.

"أي مقدة" بالرفع، وارد أنها لتعمل، لو خربت عندي خلطة وأنا أمضى فعاود، بوقت (مب) بالامور ماضر، مايبا ماضيد (الأم الحزن يكون مستقر) ولا فضا الاستمرارية كل خلطة بالوقع عظمها خلطة انسانية (كل خلطتين لهم خلطة اختيار) لو عندي 5 خلطات في 3 خلطات اختيارية.

Concrete production mixing procedure

① while mixer is running on,

- start with coarse aggregate, followed by fine aggregate, then add some water for absorption.

- then gradually add cement and finally add water gradually to the mix while the mixer is rotating.

② mix for the correct time

أولاً الخلط لـ CA (كل أنواله، عينة قياسية عينية) ليخلط مع بعض بعدها جزء الـ FA والافرة شتالة بعدها الرمل، بعدها جزء الماء للامتصاص (Absorption)، جزء ماء لو كان الـ Agg جافاً الـ air-dried، اخذت معاً مع مياشرة، أما لو كان الـ Agg من wet Agg/ SSD، حالي في ماء لأخف ما يحتاج ماء، وجزء شوي، بعدها بالتدريج جزء الإسمنت والخلطة متفالة، فيصير الـ C ليقل مع الـ Agg بعدها بالتدريج نصف ماء وقل الخلط ليس قلاء في تبدأ عملية الخلط وتشتوي كم يحتاج وقت دقيق/ دقيق للحصول على خلطة الخرسانة المتجانسة والمتخلقة ويحقق الـ workability الخلط (اختبار لفة لثانية)

الـ mix for the correct time هو experienced workmanship (technician) الذي يقدر بحرفه لو وافق عامل عادي يمكنه يترك الخلطة segregated وتكون اللزجة وتنفذ، بس هذا غير محبذ.

mixing time :-

o standard ideal mixing (ideal for labs and experiments)

for mixing mix for 3 minutes, stop the mixer and rest for 3 min

Start the mixer and continue for 2 minutes.

o in site, mix until the mix is homogeneous and uniform

الطريقة المثالية للخلط (المختبرات والمخابر) لا تستعمل المصفاة، تبدأ خلط 3 دقائق بعد إضافة الماء بعدها بتوقف الخلطة 3 دقائق للراحة بعدها خلط 2 دقيقين → 8 دقائق تعتبر بالموقع وقت طويل ف جاولو لتبطل أقل وقت ممكن بحيثين نفس النتيجة

mixing time → minimum mixing time

المعاملة الأمريكية أعطت الحد الأدنى الخلط - لا يجوز أن يقل عنه
لأنه إذا خلط خلطاً صفيحةً يكون غير 12 خلط بسيارة كبيرة في كمية الباطنات = وقت أطول
لا يجوز أن يقل عن دقيقة - حتى لو استعملت في وقت أقل من دقيقة.

medium workability من 3 - 5 دقائق على حسب دفع الميكر

كيف يدعى النوع لو الخلطة متجانسة و 100% من رابطة الخلط؟ يعمل قارب عند قياس

عند 6 أنواع من (مجموعات) uniformity (homogeneity) of mixing

1- Density of Concrete 16 Kg/m^3 (116 lb/ft^3) →

2- Air Content 1 per cent

3- Slump 10 for low workability, 20mm for medium workability, 30mm for high workability

4- percentage of aggregate Retained on 4.75 mm (#10 in.) sieve 6 per Cent

5- Density of air-free mortar 1.6 per Cent

6- Compressive strength average 7-day value of 3 cylinders, 7.5 per Cent

الشيء للرقم (1) يعمل معييب - لو الخلطة متجانسة (الشيء الكثيف) زي بعض أو قريبه لو لا يتكسر غيره
و سمحوا يكون في فرق بينهم 16 Kg/m^3

الرقم (2) في عتبة من ربع الأول عتبة ثانياً في أهم شيء الفرق (1)

الرقم (3) 10% لا 100% قليل 20% المتوسطة 30% العالية

الرقم (4) sieve #4 في واحد من الحصى (الكلي) ونفسها ليزن الرمل والاسمنت و 400g Agg أخذوا

لو كان في 400g CA → باخذ من ربع الأخير - المتوسط لوسطه - 100% CA نفس أو فرق بسيط

مثلاً كانت النسبة 450 ، باخذ الفرق 50 / 400 ضرب 100% = 12.5% → أنا مسطح في 6 فقط ، في نهاية طريقة

الرقم (5) في مسطح في 1.6 الفرق فقط فيهم و 100%

الرقم (6) في يستخدمها في يكون كمية الباطن كبيرة في مع الصغرة الباطن ، باخذ 3 سلتين

من الربع الأول و جعل 3 سلتين من الربع الأخير ، على عمر 7 أيام يكسر و باخذ الفرق الأول والثاني

الفرق كان ما يتجاوز 7.5% لو افاز من الخرسانة غير مقبولة

4 طرق الخلط

1. Hand mixing → يمتزج الخلط اليدوي لجميع الخرسانة الإنشائية

2. Concrete mixer with weight Batcher

خللاوة مرفقة ومجهزة بميزان، على المواد وتتوزع وتوزن بال CA والبريد الممتزج يدوياً
دلو حبلين فيهما مواد زيادة ما يتكفل ← الخرسانة الإنشائية

3. Conventional site mixer

ممنوع استعمالها وتعتبر مخالفة وتستعمل لاسباء خاصة غير انشائية

4- Truck mixer

فيها drum تكون في الخرسانة ، ويكن على water tank وسطحه لا يمتزج
الخللاوة مع (حبل علشان ما تفرط الخرسانة وتغير طبيعة وتغير drum)

ثاني هو الحبل 3- Dispatching → نقل الخرسانة

o Ensure there is no segregation or bleeding.

o Concrete must not be allowed to drop freely more than 1.20m according to ACT or 1.5m according to Jordanian.

فيه شرط رئيسي ← لو نزلت الخرسانة من ارتفاع عالي ← تغير فيه segregation
ال CA ينزل ومن ثم فصل الاسمنت والماء ويوصل ممتزجاً بال segregation and bleeding
لهذا السبب ننصح بال الخرسانة الممتزجة قبل النقل حبل طساعة تجاوز
20m أو أكثر أو 1.5 حسب الأردن فيه . انما اسكها وارفعها وامر بها.

14. Transporting → نقل الخرسانة

* الحبل كارت يكون سريع ومستمر ونقص عدم حدوث segregation and bleeding
وممكن عملية النقل تؤدي لاختزال الماء ونسب نقص ال workability

- حزام ناقل للماء → 3- Belt Conveyer عن طريق نركبة / غير آمن ونقل
الكبيرة والعميقة / نال الفن للمكان البعيدة عن طريق عربة / على ارض مستوية
نقل ← سبب الوحدة لهم صحت seg
4- By chute → من مكان على مكان فتخرج أقل من 1.5

5] Pouring (Casting) → حوض الخرسانة

- شروط الصب: No segregation, No bleeding
- سمك الحبات متجانس في الحج والحب سريع ومتساو ولا يوجد راس
- في الصب يجب الاستقرار النهائي → لعدم حدوث Cold joint له اضطرية
- الصب لجنب joint لجنب لجنب وينتشر bonding admixture للتجانس (لطين)
- إذا انتهت من الصب → وجبة حبيبة → لا يلزم الباطن
- Construction joint
- * كثرة (الصب على ارتفاع أكثر من 1.5 حسب مواصفات الكورنية / 1.2 مواصفة بريطانية)

طرق الصب → By hand → إذا انصب الأعمدة ارتفاعها 3 متر → لا يمكن الصب

لأنه يسهل صب الحبل على طرفين وعلى سبارك 0.5x0.5 على ارتفاع 1.5 م

الطريقة الثانية ثم نغلق الفتحة ونصب العود من الأعلى → طريقة غير مقبولة

* نستعمل Flexible drop chute لها قطر مناسب قتاف باختلاف W.A → حتى لا يكون الصب عادي

By chute → نختار الزاوية حسب workability

By pumps → استخدام المضخات → مراعات الارتفاع ألا يزيد عن 1.5 أي كمين وسى فيجب خلية

6] Compacting → (الزوم) حوض الخرسانة

عملية طرد الهواء من الخرسانة → الحصول على كثافة أعلى

طرد الهواء → ↑ زيادة كثافة الخرسانة → ↑ زيادة strength → لا تقل الكثافة

1] Manual Compacting → Rod → 25mm

ويصل إلى عمق 25 م

2] Mechanical Compaction

external vibrators

Internal vibrators

form

Table

تستخدم جهاز (poker) جهاز راج الخيط يوضع بالخرسانة

وتتخلل تبدأ فقاعات الهواء وتخرج ويصل إلى مكانه ثم يترك على شكل دائري

وفق الصب يعتمد الـ W.A → لا يمكن زوم كثير مع No

→ لا يتباه عند خوض آخر فتحة → لأنه يبدأ يخرج الكهنة ويصل ماء

→ يسهل تدريس وليس مثلكم كي لا يترك فراغات مكانه

→ يمكن راجين لهم راج احتياطي واحد

لأعمدة بطول

للتقوية فارة خرسانة

وتتم عن طريق

مسقة (الصب) عن طريق طرارة عليها

وهو جهاز الراج

راج / المصانع

على البعد أو الجدار

من الخارج

precast concrete

[6] - Compacting

Special types of Concrete Based on Compaction.

1- Self-Compacting Concrete.

Concrete of very high (mobility) and compactability.

As very high superplasticizer to viscosity modifying admixture.

Zero slump $\rightarrow$ لا تساقط $\rightarrow$ w/a عالية جداً $\rightarrow$ تساقط

viscosity modifying $\leftarrow$ segregation $\leftarrow$ عدم تجانس $\leftarrow$ Superplasticizer (plasticizer) $\leftarrow$ As

20 mm $\leftarrow$ maximum size agg $\leftarrow$ تساقط $\leftarrow$ ولا تحتاج لرج

2 - Roller Compacted Concrete.

Concrete of very low w/a $\rightarrow$ constructed and compacted $\rightarrow$ to Zero slump

As using pavement construction equipment

ممكن صبها على مناطق متفرقة بآلة رص وتصلب قبل الصلابة

[7] Finishing.

الانتهاء من السطح

Surface should be as required

Rough surface if concrete to be used for further construction.

Smooth surface where required, Don't use dry cement.

الخروج من حقل سطح الخرسانة على ما هو مطلوب

Rough $\leftarrow$ لا يسهل البناء $\leftarrow$ قوت السطح $\leftarrow$ السطح يحتاج إلى

Smooth $\leftarrow$ يسهل البناء $\leftarrow$ السطح

لوقت (لحل الشقوق)

1- Hand finishing $\rightarrow$ استخدام اليد

5- Brush finish

2- Wood beam $\rightarrow$ قطعة خشب طويلة

تستخدم أثناء IST وفرشاة

3- trowel machine $\rightarrow$ Helicopter

كحل سطح الخرسانة حثيث

4- Exposed agg surface $\rightarrow$ حرة طرية

Curing of Concrete

❖ Curing is the process used to continue hydration of concrete and block capillary pores to produce high quality concrete with

❖ High strength , High durability , Low permeability

❖ الهدف من هذه العملية :

- ✓ هي ضمان وصول الخرسانة للقوة المطلوبة بعد 28 يوم عن طريق استمرارية التفاعل بين الإسمنت والماء
- ✓ لأن الخرسانة بعد صبها تتشف وتلك تحتاج الى ماء
- ✓ وحتى تغلق ال capillary pores
- ❖ يجب أن تكون المياه المستخدمة في المعالجة صالحة للشرب ول w/c أقل من 0.70
- ❖ هناك بعض العوامل التي تزيد من تبخر مياه الخرسانة مما يؤدي الى جفاف الخرسانة : (temperature , wind , humidity)
- ❖ إذا صار غدي جفاف راح يصير غدي تشققات في الخرسانة (shrinkage) :
- ❖ أنواع التشققات :

❑ Autogenous shrinkage cracks :

- ✓ تشققات طبيعية
- ✓ تحدث نتيجة تقلص الحجم بسبب تفاعل الإسمنت مع الماء وبتناهي تنخفض كمية المياه في الخرسانة

❑ plastic shrinkage cracks :

- ✓ تكون عامودية ومتوازية على اتجاه الرياح
- ✓ تحدث في حال عدم سقي الخرسانة لمدة أكثر من 24 ساعة بعد انتهاء FST
- ✓ سمكها يتراوح من 1-3 cm وهي غير خطيرة ولكن تصلحها مكلف

❑ Drying shrinkage :

- ✓ تظهر خلال 3 أشهر
- ✓ سببها مرور مع الجفاف
- ✓ تمتد من بداية السطح حتى نهايته big cracks / صعبة ومكلفة في التصليح

188

Curing methods

1) Sprinkle with water :

- ❖ رش المياه
- ❖ الطريقة الأكثر شيوعا
- ❖ تعتمد على الجو فإذا كان الجو حارا فإن لون الخرسانة سيصبح فاتح وبتناهي الخرسانة جافة
- ❖ من عيوبها :
- ✓ تحتاج الى كميات كبيرة من المياه
- ✓ وتحتاج الى مراقبة حيث كل ما جفت الخرسانة نعيد عملية السقي

2) Cover with burlap :

❖ قوم بتغطية الخرسانة بلخيش ومن ثم نشبعها بلماء مما يجعل عملية التبخر صعبة

3) Cover with wet sand :

- ❖ Useful in hot weather.
- ❖ Sand can be reused in construction

- ❖ التغطية بالرمل المبلول
- ❖ طبقة من الرمل سمكها 5-10 سم
- ❖ يكون الرمل مشبع بلماء وخالي من الأملاح
- ❖ لا تصلح الا للأسطح الأفقية
- ❖ يستخدم في المناطق الحارة مثل الكويت

4) Cover with sawdust

- ❖ Make sure that it does not contain tannic acid or oxalic acid.
- ❖ Not used in Jordan

- ❖ نشارة الخشب
- ❖ طريقة بريطانية الأصل غير مستعملة في الأردن
- ❖ بعض الأنواع تحتوي على أحماض ضارة للخرسانة

189

Curing methods

5) Cover with impermeable membrane:

- ❖ التغطية بلبانلون مثلا
- ❖ يتم رش الخرسانة بلماء ثم نغطيها بلبانلون هكذا نمنع تبخر الماء
- ❖ من عيوبها أنها تسبب تشققات (cracks) في المناطق الحارة لأنها عازلة

6) Cover with impermeable – curing paints

- ❖ Form impermeable membranes on the surface of concrete.
- ❖ Correct application is a must.
- ❖ تتم باستخدام نوع معين من الدهانات ليشكل طبقة عازلة
- ❖ يستخدم في المباني العالية عشان ما ارجع اسقيها

7) Pooling :

- ❖ عمل بركة عن طريق عمل حواف من الرمل وصب الماء بكميات كبيرة حتى يصبح بركة
- ❖ تصلح للأسطح الأفقية

8) Immerse in water :

- ❖ الإغراق بلماء
- ❖ هي أفضل طريقة
- ❖ يتم استعمالها في الخرسانة مسبقة الصب (Precast concrete elements.)

9) Use curing admixture :

- ❖ يتم إضافة مواد تعمل على إغلاق ال Capillary pores فتمنع تبخر الماء وتكون فعاليتها 80% تقريبا من فعالية Immerse in water

10) Keep form work in place

- ❖ إبقاء الطوبار
- ❖ بخلي الطوبار موجود وما بزيله وبغطيه
- ❖ فعالة لكن مكلفة

190

Curing methods

11) Electric Concrete Curing Blankets

❖ Useful in cold weather or precast concrete

غير متوفرة بلأردن , عبارة عن أغطية تغطي بها الخرسانة هذه الأغطية بها أسلاك داخلية قابلة أن تتقل الحرارة بها نظام تنفثة داخلي ونضبط درجة الحرارة كما نريد , فعالة جدا في الأجواء الباردة أو الخرسانة مسبقة الصب

12) Steam curing :


❖ المسقاة باستخدام البخار

❖ تعمل على تسريع التفاعل الكيميائي عن طريق رفع حرارة الخرسانة باستخدام البخار

❖ تزيد قوة الخرسانة في الأيام الأولى لكنها تقل مع الزمن

❖ تستخدم في الخرسانة مسبقة الصب Precast

❖ يجب أن تكون المسقاة باستخدام البخار بـلتدريج حيث ترتفع درجة الحرارة بـلتدريج كي لا يحدث تشققات cracks



191

Curing methods

13) Self – curing concrete :

❖ خرسانة ذاتية المسقي

❖ طريقة حديثة تعتمد على استعمال aggregate درجة امتصاص عالية جدا أو special admixture

❖ تكون درجة الإمتصاص تتراوح (20- 25 %)

❖ وبذلك تحتفظ الحصى بـماء كخزان مياه لأن الإسمنت يمتص أفضل من الحصىة وبالتالي سوف يأخذ الماء منه

❖ ميزتها : لا تحتاج سقية ولا مي ولا خيش ولا اشي يتصب ويتروح

❖ Self curing concrete allows 'internal curing'


❖ by allowing for curing 'from the inside to outside' through the internal reservoirs: *saturated lightweight aggregates*,

❖ *super absorbent polymers*, or

❖ *saturated wood fibers (for special concretes)*

■ High absorbent light weight Aggregate

■ Special admixtures



192

Curing methods

14) Microwave curing

❖ A new method for precast concrete elements.

❖ Microwaves have the potential to deeply penetrate a material, which enables heating from within the material.

❖ The current technology is suitable for heating medium- thick products.

❖ concrete can be cured in less than six hours without the use of chemical accelerants. This is almost three times faster than conventional steam and other heating methods, which can take between 12-24 hours



4 Photo of 100 mm concrete cube cast in PEKK mould in microwave

❖ طريقة حديثة جدا

❖ تستخدم في مصانع الخرسانة الجاهزة Precast

❖ يعتبر أسرع من steam

❖ 24 ساعة steam تعادل 6 ساعات Microwave

193

Maturity of Concrete

نضوج الخرسانة

- ❖ نضوج الخرسانة ويعني وصولها للقوة المطلوبة دون أي مشاكل
- ❖ تعتمد بشكل رئيسي على الحرارة
- ❖ الهدف من هذه العملية معرفة الوقت الذي نحتاجه في سقاية الخرسانة
- ❖ إذا كانت درجة حرارة الجو أقل من 5 يمنع الصب
- ❖ عند درجة حرارة 11- لا يوجد تفاعل
- ❖ إذا كانت درجة الحرارة بين 11- إلى 5 نضيف admixture (accelerator)

- ❑ The maturity method is a technique for approximately predicting concrete strength based on the temperature history of the placed concrete
- ❑ Strength increases as cement hydrates.
- ❑ Higher curing temperatures accelerates hydration and results in higher strength at early ages.
- ❑ Maturity is a measure of how far hydration has progressed.

- ❑ Maturity is a time-age relationship
- ❑ Important to determine when to strike formwork

194

Maturity of Concrete

- The simplest common expression for maturity is

$$M(t) = \sum (T_a - T_0) \Delta t$$

where:

- T_a = average concrete temperature during each time interval
درجة الحرارة الذي تتم عليها السقاية
- T_0 = temperature below which cement hydration is ceases (stops); mostly taken (-11 C°) DATUM.
درجة الحرارة التي عندها التفاعل الكيميائي يتوقف وهذه الدرجة هي - 11
- Δt = time intervals, days or hours
- Σ = summation of all the intervals of time multiplied by temperature.

195

Maturity of Concrete

The simple relation between compressive strength and maturity

$$\text{Strength} = A + B \log M$$


Where:

A: y-intercept , B: slope,

M: maturity (unit) (c . days) ← حفظ

A and B are constants that value vary according to concrete

إذا طلب السؤال كم يوم نسقي
نستعمل العلاقة أعلاه
وتكون $m = \text{temp} * \text{age}$
لا تنسى ضرب العمر



196

Maturity of Concrete

Example :

- A. Assume that the relationship between strength and concrete is $f'_c = -33 + 21 \log M$
- B. If the concrete is cured at 27°C, calculate the age when strength reaches 17MPa.
- Assume the cement hydration will cease at - 11°C.
- Calculate the standard strength.

A. $f'_c = -33 + 21 \log M$

$17 = -33 + 21 \log_{10} M$

$M = 240.4 \text{ } ^\circ\text{C.days}$

$M = \sum (T_a - \text{Datum}) \Delta t$

$240.4 = (27 - (-11)) \times \Delta t$

$\Delta t = 6.32 \text{ days}$

B. $M = (22 + 11) \times (28) = 924 \text{ } ^\circ\text{C.days}$

It is acceptable to use 20 instead of 22.

$f'_c = -33 + 21 \log 924 = 29.28 \text{ MPa}$

197

Maturity of Concrete

Example:

- 1 Calculate the strength when the concrete is cured at 30°C for 7 day.
- 2 What temperature is required to reach a strength of 30MPa at 28 days?

$f'_c = -33 + 21 \log M$

1-Strength

- $f'_c = -33 + 21 \log_{10} M$
- $M = 7(30 + 11) = 287 \text{ } ^\circ\text{C days}$
- $f'_c = -33 + 21 \log_{10} 287 = 18.6 \text{ MPa}$

2-Temperature

- $f'_c = -33 + 21 \log_{10} M$
- $30 = -33 + 21 \log_{10} M$
- $M = 1000 \text{ } ^\circ\text{C days}$
- $M = 28(T_a + 11) = 1000 \text{ } ^\circ\text{C days}$
- $T_a = 24.7 \text{ } ^\circ\text{C} \sim 25 \text{ } ^\circ\text{C}$

198

Maturity of Concrete

When to strike formwork متى نك الطوبار ؟

- In addition to maturity, depends on type of structural element (column, footing, slabs and beams, walls,.....etc)
- Unless special recommendations are required, ordinary formwork can be stripped when the following are satisfied :
 - The strength is at least n% of the standard strength.
 - The shrinkage is at least m% of the final shrinkage.

❖ تعتمد على عاملين :

✓ أن نكون وصلنا maturity المطلوبة

✓ نوع ال structural element أن يكون هل هو عامود أو سلاسل

❖ متى ينك الطوبار ؟

✓ إذا وصلت 75% strength من القوة المطلوبة حفظ

✓ إذا وصلت 75% shrinkage

199

Maturity of Concrete

حتى نوقف السقاية يجب أن نحقق شرطين :

يؤخذ في هذا الجدول ال **Maturity** الأكبر**Maturity** وأن لا يقل عن القيم الموجودة بجدول هنا

Curing condition	Type of cement	Minimum period of curing and protection (days) for average surface temperature of concrete:	
		between 5 and 10 °C (-41 and 50 °F)	any temperature, t^* between 10 and 25 °C (50 and 77 °F)
<i>Good</i> : damp and protected (relative humidity > 80 per cent, protected from sun and wind)	All types	No special requirements	
<i>Average</i> : between good and poor	Portland, class 42.5 or 52.5 and Sulfate-resisting Portland, class 42.5	4	$60/(t + 10)$
	All types except those above	6	$80/(t + 10)$
<i>Poor</i> : dry or unprotected (relative humidity < 50 per cent, not protected from sun and wind)	Portland, class 42.5 or 52.5 and Sulfate-resisting Portland, class 42.5	6	$80/(t + 10)$
	All types except those above	10	$140/(t + 10)$

في هذه الحالة يحكمنا ال **Maturity*** t = temperature (°C) in the formula to calculate the minimum period of protection in days

200

Durability and Deterioration of Concrete

ديمومية & تلف الخرسانة

What is durability?

- Durability is the ability of concrete to withstand the conditions for which it is designed for without deterioration for a long period of years.
- Durability of concrete may be defined as the ability of concrete to resist various deteriorating factors in its environment.

Chemical factors :

- Sulfates
- Acids
- Alkali-silicate reaction
- Carbonation
- Chlorides
- Corrosion of steel

مقاومة الخرسانة للظروف البيئية الموجودة فيها

تنقسم الظروف المحيطة في الخرسانة الى أربع أقسام :

Chemical factors ✓

Physical factors ✓

Mechanical factors ✓

Biological factors ✓

201

Durability : Chemical factors

- **Sulfates** : سريعة تظهر خلال سنتين

يمكن يأتي من مصدرين :

A) External sources :

تأتي من البيئة الموجودة فيها الخرسانة :

- ✓ مثلًا خرسانة مصبوبة جنب البحر فممكن يتعرض لأملاح كبريتات البحر
- ✓ أو مبنى أساساته في تربة فيها كبريتات فهنا يصبح الجزء المتفون تحت الأرض فيها كبريتات
- ✦ بكسرها من برا ويتقلل جوا

B) Internal sources

تأتي إذا استخدمنا aggregate فيه كبريتات وهي خطيرة جدا وشبيه بسرطان الخرسانة

- $\text{SO}_4^{2-} + \text{C}_3\text{A} + \text{H}_2\text{O} + \text{Ca(OH)}_2 \longrightarrow \text{Ettringite}$;

Ettringite is a high-sulfate calcium sulfoaluminate hydrate mineral

Aggressive Sulfates :

1. Magnesium
2. Sodium
3. Potassium
4. Calcium

هذه الكبريتات تسبب Map cracking

❖ How to avoid or reduce sulfate attack on concrete? (Discussion)

1. نفحص التربة لنستخدم الإسمنت المناسب حسب نسبة الكبريتات
2. have the quality of concrete at a low permeability
3. Sulphate resisting cements can also be used to prevent attacks.
4. Also ensure an adequate concrete thickness, high cement content, low water to concrete ratio

الأخطر من 1 إلى 4

202




Durability : Chemical factors

Effect of sea-water

The most dangerous is the tidal zone

يستثنى من هنا مياه البحر الميت

- خطورته : يحوي كبريتات وكلوريدات بكميات متوسطة (contain chlorides & sulfate in medium value)
- وجود الكبريتات والكلوريدات فيه : تأثيرها الرئيسي يكون في منطقة ال tidal zone (منطقة المد) وهي أخطر منطقة المنطقة التي تحت tidal zone تكون الكبريتات ذائبة وخطورتها ليست وهي ذائبة
- بل عندما تتشقق فتتحول الكبريتات الى بلورات كريستال تسبب تكسر الخرسانة
- يشكل رئيسي الذي يكسر الخرسانة بسبب مياه البحر هو sulfate attack
- الكلوريدات هنا لا تكسر الخرسانة لكنها تؤدي الى صدأ حديد التسليح cohesion steel bars



203

Durability : Chemical factors

Acids

- Effect on $\text{Ca}(\text{OH})_2$: الخرسانة وسط قاعدي أي حمض يدخل الخرسانة يتفاعل مع
- Concrete becomes soft material : الخرسانة أول ما تذوب بتصير تشبه المعجون
- Very dangerous when reaches steel اذا وصلت الحديد فهي مصيبة

Most Dangerous Acids

- Non organic
 - Nitric Acid (HNO_3)
 - Sulfuric acid (H_2SO_4)
 - Hydrochloric Acid (HCl)
- Organic
 - Acetic Acid
 - Tonic acid

Carbonation of Concrete

- Carbon dioxide (CO_2) dissolves in pore water (H_2O) to produce carbonic acid
 - $(\text{H}_2\text{CO}_3): \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \leftrightarrow \text{H}_2\text{CO}_3$
- Carbonic acid (H_2CO_3) reacts with calcium hydroxide ($\text{Ca}(\text{OH})_2$) to produce calcium carbonate (CaCO_3) and water (H_2O):
 - $\text{H}_2\text{CO}_3 + \text{Ca}(\text{OH})_2 \rightarrow \text{CaCO}_3 + 2\text{H}_2\text{O}$
- Carbonation reduces pH value encouraging steel corrosion

204

Durability : Chemical factors

Alkali-Silicate Reaction (ASR) Alkali-Aggregate Reaction (AAR) Concrete Cancer

- Alkali from cement or any other source + Water + free silica from aggregate → Alkali silicate hydrate gel
- Expansive and disruptive causing cracks : هذه التفاعل خطير جدا ويسمى سرطان الخرسانة :
 - We can't be stopped ✓
 - We can't be repaired ✓
 - Very slow reaction until 10 years ✓


How to reduce ASR ?

- Avoid high alkali content :
 - use low alkali Portland cement ($\approx \text{Na}_2\text{O} + 2/3\text{K}_2\text{O} \leq 1\%$)
 - replace cement with pozzolanic materials.
- Avoid reactive aggregate with free silica (amorphous silica)
- Control access to water
- Use lithium additives prior to placement of concrete or as a treatment in already existing concrete. نوع من انواع الادمكشر
- Limit total amount of alkalis in concrete to a max of 3kg/m^3 .

205

Alkali-Silica Reaction

Effect of Total Alkali content



206


Durability : Chemical factors

Corrosion of Reinforcement

The corrosion of steel bars and effect of pH value.

جميع ما ورد في هذا
السلامة هو نص حرفي
لما قاله الدكتور

- ✓ نصب الخرسانة الحديثة $\text{PH} = 13$ وجود PH بهذه النسبة يعطي حماية لحديد التسليح من التلف
- ✓ فيكون حديد التسليح في السنوات الأولى من عمر الخرسانة غير معرض للتلف لأنه محمي بسبب PH عالية
- ✓ لكن PH يقل مع الزمن
- ✓ $\text{Ca}(\text{OH})_2$ احد العوامل التي تجعل PH عالية اضافة الى وجود القلويات
- ✓ مثل CaO / free MgO / K_2O او القلويات الموجودة داخل الاسمنت هاي العوامل بتخلي PH عالية
- ✓ بضل الحديد محمي لحد ما بصير الحديد 10.5PH
- ✓ عند $\text{PH} = 10.5$ يبدأ الحديد بصدي وهنا التفاعل ينتج CaOH_3 وهي طبقة غير ذائبة فيشكل protective layer حول حديد التسليح
- ✓ لكن عند تقريبا 9.5 طبقة الحماية هاي تنكسر فبصير تفاعل الحديد مع الاوكسجين وبخار المي سريع جدا
- ✓ ينتهي انه يتشكل مواد الصدا حجمها اكبر بكثير من حجم المواد الأصلية فتتدمر تؤدي الى تكسير الخرسانة
- ✓ وصول الاوكسجين وبخار الماء الى حديد التسليح فيبدأ حديد التسليح بصدي ثم يكبر حجمه فيؤدي الى تكسر الخرسانة



207

Durability : Chemical factors

Presence and Effect of Chlorides


Tow types :

- Internal sources: Mainly sand (Sand or aggregate)
- External sources : see water
- Chlorides causes : Provokes (تحت) corrosion (Pitting corrosion)

➤ Results of Corrosion of Rebars Pitting corrosion due to alkalis :

Reduction in Cross-Sectional Area and Pitting Corrosion

- ✓ من العوامل التي تزيد الصدا هو وجود الكلوريدات
- ✓ وجود الكلوريدات يساعد على صدا حديد التسليح وهي قاتل كبير للخرسانات التي يوجد بها حديد تسليح
- ✓ اما بلخرسانات غير المسلحة لا يؤثر بلعكس يتفاعل C_3A
- ✓ في الارتن تكون نسبة الكلوريدات في الرمل اكثر
- ✓ حتى نستخدم الاسمنت بكفاءة يجب أن نستخدم رمل مغسول
- ✓ في الارتن في عننا رمل سيل وحصمة سيل بتأخذ من كسارات قريبة من البحر الميت لذلك يجب ان اشتريه مغسول
- ✓ Pitting corrosion : عبارة عن خروج الايونات والالكترونات من المكان الموجود في كلوريدات الى المكان المجاور



208

How can we reduce corrosion of steel in concrete?

1. نستخدم agg مغسول
2. نستخدم نوع اسمنت opc ولكن نضبط الكلوريدات ايضا
3. نعمل عزل (مثل دهان يعزل الحديد)
4. نستخدم اسمنت فيه C_3A عالية

Durability : Physical factors

Main Physical factors :

Plastic settlement

- ✓ يحصل كراك من عدم تساوي ارتفاع حديد التسليح وهي تشققات موازية لحديد التسليح (خطيرة لانها تسهل عملية الصدا)
- ✓ السبب الرئيسي هو مي زيادة في الخلطة ويحدث في ساعات مبكرة بعد عملية الصب

Shrinkage : (types)

- Autogenous shrinkage

✓ يحدث طالما التفاعل الكيميائي شغال

- Plastic shrinkage

✓ تحدث والخرسانة طرية وهي تشققات عامودية على اتجاه الرياح عند تأخر ال curing

✓ يحدث في الساعات الأولى بعد صب الخرسانة

✓ ويحدث بعد انتهاء FST

- Drying shrinkage

- ✓ يمتد من أول الخرسانة الى اخرها وعلى كل عمقها وهو كراك يظهر بعد مرور أيام أو اشهر من عمر الخرسانة وهي نتيجة الحرارة وهو استمرارية التفاعل الكيميائي

Temperature effects

Freeze and thaw

Plastic settlement



- Plastic shrinkage



209

Durability : Physical factors



Autogenous shrinkage

- Autogenous shrinkage, also known as "basic shrinkage," is the shrinkage due to chemical reactions (hydration) between cement with water.

- Its magnitude is usually ignored in low strength concretes.

- It is important in high strength concrete with w/c more than 0.40.

تكون كميته صغيرة عادة للخرسانة العادية اما اذا كانت قوة الخرسانة عالية تكون قيمته عالية



210

Durability : Physical factors

Temperature Cracking

When does cracking occur?

- When temperature and shrinkage act together, then
 - Total strain = temperature strain + shrinkage strain.
 - Stress = strain x modulus of elasticity
 - If the stress exceeds tensile strength of concrete, then concrete cracks

Note that temperature strain can be + or -

Temperature and Drying Shrinkage Cracking :

The stress will be:

- ✓ (Temperature strain + shrinkage strain) Multiplied by the modulus of elasticity

- ✓ If the stress exceeds concrete tensile strength, concrete will crack

Main Temperature Effects

Elongation & shortening


Heat of hydration

حرارة عالية تؤدي الى تمدد غير منتظم تتغلب عليه باضافة (LHC)

Linear Expansion

$$\frac{\Delta L}{L_0} = \alpha \Delta T \quad L = L_0 (1 + \alpha \Delta T)$$

α - thermal coefficient of linear expansion



211

Durability : Physical factors

Freeze and Thaw (Frost action)

❖ Use Air-entrained concrete to avoid such deterioration

❖ Solve problem:

1. use air entrained concrete
2. use air entrained admixture
3. w/c ratio should be less than 0.5

✓ لما تشتى المي بتنزّل على الخرسانة


✓ كون cracks بلخرسانة فيتتعا مي

✓ على اثره لما تنزل الحرارة عن الصفر فيتزيد حجمها فيتكسر الخرسانة

✓ فلما تتبخّر المي cracks بتكون كبرت وتكرر هذه العملية مؤدية الى تكسر الخرسانة وبتطلع قطع صغيرة

❖ تأثير Frost action بشكل رئيسي :

✓ في المنشآت المعرضة للبرد الشديد مثل الجسور والأرضيات



212

Durability : Mechanical factors

• **Abrasion:** الإحتكاك أو التآكل

Angular aggregate decrease of abrasion or wear

Add Hardening material on surface

✓ خطر في الخرسانة التي تتعرض للإحتكاك : مثل البلاط مثل المطارات مثل الطرق الإسفلتية

❖ لحل المشكلة :

✓ نستخدم aggregate مقاوم للإحتكاك مثل Angular aggregate

✓ نستخدم مادة تقسي السطح الخرسانة تسمى Hardened material ويستخدم في المصانع بشكل خاص

• **Erosion:** الحت والتعرية

✓ تحدث نتيجة السطح الخرساني لرياح شديدة في منطقة معينة أو جريان مياه في منطقة معينة فتحدث عملية الحت والتعرية

✓ في الخرسانة الحت والتعرية أسهل من الصخور لأن العجينة الإسمنتية تبدأ تتفتت بشكل سريع

• **Cavitations :** التكيفات

✓ يظهر بشكل كبير في المنشآت المائية وبنات المجاري المائية

✓ تلف يحدث في الخرسانة عن طريق حفر عميق بسبب حدث مفاجئ في منطقة معينة مثل عملية التعرية

• **Impact**

✓ يحدث بسبب حمل مفاجئ مثل ارتطام سيارة (صناعات خارجية)

• **Vibration**



Erosion



Cavitations



Abrasion

213

Durability : Biological Effects

شرط البكتيريا للتأثر في الخرسانة : أن تتوافر الظروف المناسبة للحياة لذلك يجب توفر الشروط هذه للتأثير :

• **Types of bacteria**

البكتيريا كائن حي تحتاج الى الماء والغذاء ودرجة حرارة مناسبة

– **Sulfate-reducing bacteria (SRB)**

✓ بكتيريا اذا وجدت فتأكل عن طريق أخذ ال sulfate(so4) وتخرج بدالها H2S

✓ اذا تواجد H2S يتفاعل مع CaOH2 في الخرسانة في المرحلة الأولى , في المرحلة الثانية تنتج كبريتات تسبب تكسير الخرسانة

✓ تعيش هذه البكتيريا في قاع المجاري ومعظمها بكتيريا لا هوائية تتخذى بدون وجود هواء (anaerobic)

– **Sulfur-oxidizing bacteria (SOB)**

✓ تؤخذ عنصر الكبريت الموجود في أكلها وتحوله الى كبريتات (بكتيريا هوائية erobic)

– **Iron-oxidizing bacteria (IOB)**

✓ تمتاز بأنها تأخذ الحديد للتغذى من حديد التسليح ويحوّله الى مواد أخرى

✓ هذه الظاهرة تسمى بمرض سل الأنابيب tuber clowzer

– **Oil-oxidizing bacteria (OOB)**

✓ عبارة عن بكتيريا تعيش في منشآت النفط وتحديدا في قعر الخزان وهي لا هوائية anaerobic

✓ تمتاز بأنها تستطيع أخذ الهيدرو كاربون من مشتقات النفط عن طريق أكل النفط وتنتج غاز H2S وهي ميزة نادرة في الكائنات الحية

– **Self-healing bacteria (SHB)**

Durability : Biological Effects

Steel Biocorrosion Tuberculosis (TB) of Pipes

Iron-oxidizing bacteria (IOB)

✓ هي عبارة عن بكتيريا تستطيع أخذ الحديد اللازم لنموها من حديد التسليح

✓ هذه الظاهرة تسمى بمرض سل الأنابيب tuber clowzer

✓ البكتيريا بتصل تاكل في الحديد حتى تخزقه

❖ لتجنب هذه المشكلة يجب أخذ الحيطه والحذر فمثلا :

مواسير الماء المعدنية نتجب :

✓ طمرها بلتراب بل نستخدم العدسية كي لا تتمطيع البكتيريا من الوصول الى الحديد


✓ اما بنسبة للخرسانة فان وجد هذا النوع من البكتريا فيمكن يدخل من الكراك ويدخل الى حديد التسليح

215

Durability : Biological Effects

Concrete Biodeterioration Mechanism in Sewers (المجاري)

الإسمنت المستخدم في المجاري SRPC



Summary

- Anaerobic SRB in the bottom of pipe produces H_2S .
- H_2S is a mild acid that produces H_2SO_4 causing acid attack in all upper parts of the pipe.
- SOB that are found in the DHL and LDL consumes H_2S and forms sulfuric acid in this zone.
- أكثر منطقة تاكل بين DHL & DLL لأنه يحدث فيها تكسیر
- This zone becomes a putty-like material.
- A greenish color may be observed

216